Nikon

デジタルカメラ

COOLPIX S630

クールピクス S630

使用説明書



商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社)の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに 撮影の準備 簡単な撮影と再生 Δ ―オート撮影モードを使う SCENE シーンに合わせて撮影する ***** 高速で連写する(スポーツ連写) Hi ISO 高感度モードで撮影する <u>[∵]</u> 笑顔を自動撮影する ightharpoons再生機能を使いこなす 塛 動画を撮影する/再生する ● 音声レコード機能を使う テレビやパソコン、プリンターに接続する 撮影、再生、セットアップ MENU メニューを使う 付録

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は以下のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

| 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示し ています。

お守りいただく内容の種類を、以下の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の 中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

▲警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの **分解禁止** 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな



感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

雷池、電源を抜いて、ニコンサービ ス機関に修理を依頼してください。 修理依頼を



水かけ 禁止

水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

電池を 取る

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注 意してください。

すぐに 修理依頼を

電池を抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

事故の原因となります。 発光禁止



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影する時は1m以上



離れてください。 幼児の口に入る小さな付属品は、幼

児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



ストラップが首に巻きつかないよう にすること

特に幼児・児童の首にストラップを かけないこと

首に巻き付いて窒息の原因となり ます。



指定の電池または専用ACアダプ ターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災 や感雷の原因となります。



ACアダプター使用時に雷が鳴り出 したら、電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

⚠ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

移動注意

転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



航空機内で使うときは、離着陸時に 電源をOFFにすること

病院で使うときは病院の指示に従 うこと

本機器が出す電磁波などにより、航 空機の計器や医療機器に影響を与 えるおそれがあります。



長期間使用しないときは電源(電池 やACアダプター)を外すこと

電池の液もれにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因になることが あります。



AC アダプターをで使用の際には、 ACアダプターを取り外し、その後電 源プラグをコンセントから抜いて ください。火災の原因になることが あります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因になることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がごもりケースが変形し、火災の 原因になることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因になることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレー ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

⚠危険

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12は、ニコンデジタルカメラ 専用の充電池で、COOLPIX S630 に 対応しています。EN-EL12 に対応し ていない機器には使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなど金属製の ものと一緒に持ち運んだり、保管し ないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。

持ち運ぶときは端子カバーをつけ てください。



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

⚠警告

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)

にご相談ください。



電池は幼児の手の届かないところに置くこと

\ に直くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師



水につけたり、ぬらさないこと液もれ、発熱の原因となります。

-

変色や変形、そのほか今までと異な ることに気づいたときは、使用しな



| ることに気づいたときは、使用しな | いこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参いただくか、お住まいの自 治体の規則に従って廃棄してくだ さい。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

⚠ 警告

(バッテリーチャージャーについて)



分解したり修理・改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな いこと



感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

バッテリーチャージャーをコンセ ントから抜いて、ニコンサービス機 修理依頼を 関に修理を依頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、速やかにバッテリー チャージャーをコンセントから抜 くこと

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



バッテリーチャージャーをコンセ ントから抜く際、やけどに充分注意

してください。 バッテリーチャージャーをコンセ ントから抜いて、ニコンサービス機 関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

発火したり感雷の原因となります。 水かけ埜止



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

使用禁止

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用 すると爆発や火災の原因となりま す。



電源プラグの金属部やその周辺に ほこりが付着しているときは、乾い た布で拭き取ること

そのまま使用すると火災の原因に なります。



雷が鳴り出したらバッテリー チャージャーに触れないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。



ぬれた手でバッテリーチャー ジャーを抜き差ししないこと

感電の原因になることがあります。 感雷注音



海外旅行者用電子式変圧器(トラベ ルコンバーター)やDC/ACインバー ターなどの電源に接続して使わな いこと

発熱、故障、火災の原因となります。

⚠ 注意

(バッテリーチャージャーについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと ケガの原因になることがあります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がごもりケースが変形し、火災の 原因になることがあります。

目次

安全上のご注意	ii
はじめに	1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
ご確認ください	
各部の名称	
カメラ本体	
液晶モニターの表示内容	
主なボタン操作とヘルプの使い方	8
▲ (撮影モード) ボタン	
■ (現場) こ 「 / ハン /	
ロータリーマルチセレクター	
MENU (メニュー) ボタン	
タブの切り換え方法	
ヘルプの表示方法	
シャッターボタンの半押しと全押し	
ストラップの取り付け方	13
撮影の準備	
バッテリーを充電する	
バッテリーを入れる	
バッテリーを取り出すときは	
電源を ON/OFF するには	17
表示言語と日時を設定する	
SD カードを入れる	
SD カードを取り出すときは	
▲ 簡単な撮影と再生―オート撮影モードを使う	22
ステップ 1 電源を ON にして △ (オート撮影) を選ぶ	22
▲ (オート撮影) モードでの液晶モニター表示	
ステップ 2 カメラを構え、構図を決める	24
ズームを使う	25
ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す	26
ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除する	
画像を再生する (再生モード)	28
画像を削除する	
フラッシュを使う	30
フラッシュモードの設定方法	
セルフタイマーを使う	
マクロ(接写)モードを使う	33
露出を補正する	

シーンに合わせて撮影する	35
シーンモードを使う	35
シーンモードの設定方法	35
シーンモードの種類と特徴	
カメラまかせでシーンに合わせて撮影する	
(おまかせシーン)	42
料理モードを使った撮影方法	44
パノラマアシストを使った撮影方法	46
	40
◆ 高速で連写する (スポーツ連写)	
スポーツ連写モードを使う	
スポーツ連写メニュー	
聞 高感度モードで撮影する	
高感度モードを使う	50
□ 笑顔を自動撮影する	52
笑顔撮影モードを使う	
目つぶり軽減機能について	52
ロンパリ	
▶ 再生機能を使いこなす	
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)	
カレンダー表示	
画像を拡大表示する	56
画像を編集する	57
簡単にレタッチする	
画像の暗い部分を明るく補正する(D- ライティング)	59
画像の一部を切り抜く (トリミング)	60
小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー	·)61
画像に音声メモを付ける	62
音声メモを録音する	62
音声メモを再生する	63
音声メモを削除する	
特定の日付の画像を選ぶ(撮影日一覧モード)	64
撮影日一覧モードで日付を選ぶ	64
撮影日一覧モードの操作	
撮影日一覧メニュー	
オート分類再生で画像を探す	
オート分類再生モードで画像を表示する	67
オート分類再生モードの操作	69
オート分類面生メニュー	

目次

お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)	70
お気に入りフォルダーを準備する	71
画像をお気に入りフォルダーに分類する	
お気に入りフォルダーの画像を再生する	73
お気に入りを解除する	73
お気に入り再生モードの操作	
お気に入り再生メニュー	
帰 動画を撮影する / 再生する	77
動画を撮影する	77
動画撮影の設定を変更する (動画メニュー)	78
₹ 動画設定	78
吟 AF モード	79
🚜 電子式手ブレ補正	79
動画を再生する	
動画ファイルを削除する	80
● 音声レコード機能を使う	
	81
ニ・ニー・ニー 音声を再生する	
	84
音声データをコピーする	
テレビやパソコン、プリンターに接続する	86
テレビに接続する	86
パソコンに接続する	
カメラとパソコンを接続する前に	87
カメラからパソコンに画像を転送する	
プリンターに接続する	
カメラとプリンターを接続する	
1 コマだけプリントする	
· 一 、	
SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)	

MENU 撮影、	再生、セットアップメニューを使う	.99
撮影に	関する設定―撮影メニュー	99
撮影	ドメニューの表示方法	99
•	画像モード	100
WB	ホワイトバランス	102
?	測光方式	104
	連写	105
ISO	ISO 感度設定	
Ø	ピクチャーカラー	109
(+)	AF エリア選択	
₽0	AF モード (オートフォーカスモード)	
同图	寺に設定できない機能	114
	関する設定―再生メニュ ー	
_	生メニューの表示方法	
	スライドショー	
₩	削除	
Oπ	プロテクト設定	
<u> 4</u>	画像回転	
🖽	画像コピー	
	こ関する基本設定―セットアップメニュー	
_	ットアップメニューの表示方法	
MEHÚ 1	メニュー切り換え	
	オープニング画面	
⊕	日時設定	
	モニター設定 デート写し込み	
DATE (KUD)	チブレ補正	
(⊕)	モーション検知	
ED.	C - フョン快知AF 補助光	
	電子ズーム	
•	操作音	
ð	オートパワーオフ	
<u> </u>		
<u> </u>	言語 /Language	
	ビデオ出力	
<u></u>	目つぶり検出設定	
ē	設定クリアー	
Ver:	バージョン情報	

目次

付録	141
別売アクセサリー	141
推奨 SD カード	141
記録データのファイル名とフォルダ名ダ名	142
カメラのお手入れ方法	
クリーニングについて	144
保管について	144
取り扱い上のご注意	145
カメラについて	145
バッテリーについて	146
警告メッセージ	148
故障かな?と思ったら	152
主な仕様	
このカメラの準拠規格	160
索引	161
アフターサービスについて	166

使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX S630をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

●本文中のマークについて



カメラの故障を防ぐために、使 用前に注意していただきたいこ とや守っていただきたいことを 記載しています。



カメラを使用するときに、便利 な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



関連情報を記載した参照ページを記載しています。

●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- で購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- ・液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。

●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

✓ 内蔵メモリーとSDカードについて

本機は、内蔵メモリーとSDカードの両方に対応しています。SDカードをカメラにセットしているときは、SDカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録が行えます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが 正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補 償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するようにつくられていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

- Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12には、ニコン純 正品であることを示すホログラムシールが貼られています。
- kon Nikon Nik pajin uojin uoj con Nikon Nik ホログラム
- 模倣品のLi-ion リチャージャブルバッテリーをお使いになる シールと、カメラの充分な性能が出せないことや、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となることがあります。
- ・他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる 可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意く ださい。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意


メモリー(SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む)内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(①124) も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。

カメラ本体



1	ズームレバー	25 25 55 56
2	シャッターボタン13、	26
3	電源スイッチ	17
4	電源ランプ17、 ⁷	134
5	内蔵フラッシュ	30

6	セルフタイマーランプ AF補助光	.32 133
	マイク62、77、	
8	レンズ 144 、′	157
9	レンズバリアー	



1	液晶モニター6、23
2	ロータリーマルチセレクター 10
3	▲ (撮影モード) ボタン8
4	表示ランプ81 フラッシュランプ31
5	スピーカー62、80、83
6	三脚ネジ穴
7	MENU(メニュー)ボタン 12、99、115、122
8	歯 (削除)ボタン 28、29、63、80、84
9	バッテリー /SDカードカバー 16、20


10	パワーコネクターカバー		141
11	❸ (決定) ボタン		10
12	▶ (再生) ボタン	9、	28
13	ストラップ取り付け部		13
14	端子カバー86、	88,	92
15	ケーブル接続端子86、	88′	92
16	バッテリー室		16
17	SDカードスロット		20
18	バッテリーロックレバー	. 16、	17

液晶モニターの表示内容

説明のため、すべての表示を点灯させています。


撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します(□128)。

撮影時



[※] 撮影モードによって表示されるアイコンが異なります。

再生時




1	撮影日18	9 内蔵メモリー表示28
2	撮影時刻18	10 お気に入り登録ガイド72
3	プロテクト表示118	11 動画再生ガイド80
4	音量表示63、80、83	12 撮影日一覧ガイド64
_	オート分類項目表示 ^{※1} 67 お気に入りフォルダー表示 ^{※1}	13 プリント指定表示97
5	お気に入りフォルダー表示**	14 スモールピクチャー 60、61
6	 バッテリーチェック22	15 D-ライティング済み表示59
	画像モード ^{※2} 100	16 簡単レタッチ済み表示58
7	動画設定※280	17 音声メモ表示63
8	(a) 画像の番号/全画像数28	18 ファイル名142
8	(b) 動画の再生時間80	

※1 再生時に選んだオート分類項目やお気に入りフォルダーのアイコンが表示されます。
※2 撮影時の設定によって、表示されるアイコンが異なります。

主なボタン操作とヘルプの使い方

△(撮影モード)ボタン



撮影モードメニュー



- 2. シーン (□35) ※
- 4. 및 動画 (二77)

※前回設定したモードによって、表示されるアイコンが 異なります。

▶ (再生) ボタン



- 撮影モードで ▼ ボタンを押すと、再生モードになります。
- ・ 再生モードで ▶ ボタンを押すと、再生モードメニューを表示します。
- 電源がOFFの状態で▶ボタンを押し続けると、再 生モードで電源をONにできます(□28)。

再生モードメニュー

再生モードメニューでは、ロータリーマルチセレクターを使って再生モードを 切り換えできます。再生モードメニュー表示を終了するには、再生モードを選 んで**®**ボタンを押すか、もう一度**▶**ボタンを押します。




- 1. ▶ 再生(□28)
- 2. 📑 お気に入り再生 (二73)
- 3. 🛍 オート分類再生(口67)
- 4. 懂 撮影日一覧 (□ 64)

ロータリーマルチセレクター

モードやメニューを選んで決定するときは、ロータリーマルチセレクターを使います。

撮影時に使う



※上または下を押しても項目を選べます。

再生時に使う



※ 回転部を回しても前後の画像を選べます。

メニュー画面で使う

上の項目を選択※ 右の項目を選択※/ 左の項目を選択※/ 次の画面に進む 前の画面に戻る (選択を決定) 選択を決定 (次の画面に進む) 下の項目を選択※





※ 回転部を回しても項目を選べます。


MENU (メニュー) ボタン

MENUボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメニューを表示します。

- 各メニュー項目を設定するには、ロータリーマルチセレクターを使います。 $(\square 11)_{\circ}$
- ・ 左側の¥タブを選ぶと、セットアップメニューを表示できます。
- メニュー表示を終了するには、もう一度MENUボタンを押します。







セットアップメニューを 表示

下にもメニュー項目があるとき







のボタンを押す、または ロータリーマルチセレクター の▶を押すと、選んだ項目の 設定画面を表示します。



m ボタンを押す、または ロータリーマルチセレクター の▶を押すと、設定が確定し ます。

タブの切り換え方法



ロータリーマルチセレク ターの◀を押してタブに 入ります。



を選び、®ボタンまたは ▶を押します。





選んだタブのメニューが 表示されます。

ヘルプの表示方法

メニュー画面の下に?/?が表示されているときにズームレバーを \mathbf{T} (?)方向に回すと、選んでいる項目の説明(ヘルプ)を表示できます。

メニュー画面に戻るには、もう一度ズームレバーを**T**(**②**)方向に回します。





シャッターボタンの半押しと全押し

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込む(全押しする)と、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。







半押しすると、 ピントと露出が固定

そのまま深く 押し込んで撮影

ストラップの取り付け方







バッテリーを充電する


付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池)を、付属のバッテリーチャージャー MH-65P(充電器)で充電します。

 バッテリーを奥に押し込みながら①、 バッテリーチャージャーにセットする②



2 バッテリーチャージャーをコンセントに差し込む





- ・CHARGEランプが点滅し、充電が始まります。
- ・CHARGEランプが点灯したら、充電完了です。
- ・ 残量がないバッテリーの場合、充電時間は約150分です。

CHARGEランプの状態と意味は以下のとおりです。

CHARGEランプ	意味
点滅	バッテリーは充電中です。
点灯	バッテリーの充電が完了しました。
速い点滅	 バッテリーのセットミスです。バッテリーを取り外して、バッテリーチャージャーに寝かせるようにセットし直してください。 使用可能な温度ではありません。周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。 バッテリーの異常です。ただちにバッテリーチャージャーをコンセントから抜いて充電を中止してください。バッテリーおよびバッテリーチャージャーは、ご購入店またはニコンサービス機関にお持ちください。

3 充電が完了したら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリーを取り外す

▼ バッテリーチャージャーについてのご注意

- ・付属のバッテリーチャージャーは、ニコンLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 以外には使えません。
- バッテリーチャージャーをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」(ロッ)、 「注意」(ロッ) の注意事項を必ずお守りください。
- このバッテリーチャージャーは、家庭用電源の AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz に対応しています。日本国外でお使いになるには、市販の変換プラグアダプターが必要です。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。

✓ バッテリーについてのご注意


- ・リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、必ず「安全上のご注意」の「危険」(Qiv)、「警告」(Qiv)、「注意」(Qiv)の注意事項をお守りください。
- 「取り扱い上のご注意 バッテリーについて」(□146)をよくお読みの上、内容を充分 に理解してから正しくお使いください。
- バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。

別売のACアダプター EH-62F (□141) を使うと、家庭用コンセント (AC 100 V) からこのカメラへ電源を供給できます。EH-62F以外のACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

バッテリーを入れる

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー(リチウムイオン充電池)EN-EL12をカメラに入れます。

- ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してからお使いください(□14)。
- **1** バッテリー/SDカードカバーを開ける



2 バッテリーを入れる

- ・バッテリー室内の表示を見ながら、+と-を正しい向きで入れてください。
- バッテリーでオレンジ色のバッテリーロックレバーを押し上げながら①、奥まで差し込みます②。奥まで差し込むと、バッテリーロックレバーでバッテリーが固定されます。




☑ 逆挿入に注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損する おそれがあります。正しい向きになっているか、必 ずご確認ください。



3 バッテリー/SDカードカバーを閉じる




バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー /SDカードカバーを開けてください。

オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと①、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜いてください②。


カメラを使った直後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。



電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと、電源がONになります。電源 ランプ(緑色)が一瞬点灯した後、液晶モニターが 点灯します。

もう一度電源スイッチを押すと、電源はOFFになります。



電源がOFFになると、電源ランプと液晶モニターの両方が消灯します。

電源がOFFの状態で▶ボタンを押し続けると、再生モードで電源をONにできます(□28)。

√ 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約1分(初期設定)続くと、液晶モニターが自動的に消灯して待機状態になります。そのまま約3分経過すると、電源が自動的にOFFになります(オートパワーオフ機能)。


待機状態で液晶モニターが消灯しているときは、電源スイッチまたはシャッターボタンを押すと、液晶モニターが点灯します。

待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(口121)の[オートパワーオフ](口134)で変更できます。

表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

- 1 電源スイッチを押して、電源をONにする
 - ・電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。




- 2 ロータリーマルチセレクターで表示 言語を選び、№ ボタンを押す
 - ロータリーマルチセレクターの使い 方→□10





- **3** [はい] を選び、®ボタンを押す
 - ・ 日時設定を中止するときは [いいえ] を選びます。



4 ◀または▶を押して自宅のあるタイムゾーン(都市名)(□127)を選び、®ボタンを押す



② 夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)が現在実施されているときは、手順4の地域設定画面で▲を押して夏時間の設定をオンにします。 設定をオンにすると、画面上部に®マークが表示されます。 オフにするときは、▼を押してください。



5 日時を合わせる

- ・ロータリーマルチセレクターを回すか、▲または ▼を押してカーソルのある項目を合わせます。
- ▶ を押すと、カーソルは [年] → [月] → [日]
 → [時] → [分] → [年月日] (日付の表示順) に
 移動します。
- ◆を押すと、カーソルは前の項目に移動します。



6 年月日の表示順を選び、® ボタンまたは ▶ を押して決定する

設定が有効になり、撮影画面になります。



🔍 設定した日時を変更する


- すでに設定した日時を変更するときは、セットアップメニュー(□121)の[日時設定](□125)で[日時]を選び、上記の手順5から設定してください。
- ・地域(タイムゾーン)や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの[日時設定]から[ワールドタイム]を選んで設定してください(□125)。

SDカードを入れる

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモリー(約44 MB)、または市 販のSDカード(◯◯141)のどちらかに記録されます。


カメラにSDカードを入れると、SDカードに記録し、SDカードのデータを再生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。

- 1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開ける
 - バッテリー/SDカードカバーを開けるときは、必ず電源をOFFにしてください。



2 SDカードを入れる

- ・右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 挿入後、バッテリー/SDカードカバーを閉めてく ださい。



逆挿入に注意


SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



SDカードを取り出すときは

電源をOFFにし、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー /SDカードカバーを開けてください。

カードを指で軽く奥に押し込むと①、カードが押し 出されます。まっすぐ引き抜いてください②。



M SDカードの初期化

電源をONにしたときに右の画面が表示された場合は、SDカードを初期化する必要があります。ただし、SDカードを初期化(口135)すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。

①
 このカードは初期化されていません。初期化しますか?
 いいえはい

ロータリーマルチセレクターで [**はい**] を選び、**®**ボタンを


押してください。確認画面が表示されたら、[初期化する] を選び、∞ボタンを押すと初期化が始まります。

- 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー/SDカードカバーを開けたりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期化(□135)してからお使いください。

▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像を保護できます。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期化するときは「Lock」を解除してください。





▼ SDカードの取り扱い上のご注意


- SDカード以外のメモリーカードは使えません。
- 初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操作をしないでください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。
 - カードを着脱しないでください
 - バッテリーを取り出さないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - ACアダプターを外さないでください
- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット)しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- ・端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- ・湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

ステップ1 電源をONにして **(オート撮影)を選ぶ**

▲ (オート撮影) モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。は じめてデジタルカメラを使う方でも簡単に撮影できます。

1 電源スイッチを押して電源をONにする

- ・電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。このとき、レンズも繰り出します。
- ・ 画面に が表示されているときは、手順4に進んでください。





- 3 ロータリーマルチセレクターで▲を選び、®ボタンを押す
 - ・ ▲ (オート撮影) モードになります。



4 液晶モニターでバッテリー残量と記録可能コマ数を確認する

バッテリー残量

モニター表示	内容	
表示なし	バッテリー残量は充分にあります。	
(バッテリー残量が少なくなりました。バッテリーの充電や交換の 準備をしてください。	
● 電池残量がありません	撮影できません。バッテリーを充 電または交換してください。	





記録可能コマ数

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります(□101)。

▲ (オート撮影) モードでの液晶モニター表示



撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します(□128)。 節電による待機状態で液晶モニターが消灯しているときは、電源スイッチまた はシャッターボタンを押すと液晶モニターが点灯します(□134)。

▲ (オート撮影) モードではフラッシュモード (□30) の変更、セルフタイマー (□32)、マクロモード (□33)、および露出補正 (□34) の設定ができます。また、▲ (オート撮影) モードのときにMENUボタンを押すと、撮影メニュー (□99) の各項目を、撮影状況に合わせて設定できます。

🔍 手ブレ補正について

[**手ブレ補正**] (□131) を [ON] (初期設定) にすると、望遠側での撮影やスローシャッター撮影時におこりがちな手ブレを補正します。

三脚などに固定して撮影するときは、[**手ブレ補正**]を [OFF] にしてください。

🔍 モーション検知について

[モーション検知] (□132) を [AUTO] (初期設定) にすると、カメラが被写体の動き や手ブレを検知したときに、シャッタースピードを速くしてブレを軽減します。 カメラがブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示が緑色に変わります。

ステップ2 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- レンズやフラッシュ、AF補助光、マイク、スピーカーなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- ・ 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部をレンズより上にしてください。





2 構図を決める

・カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、顔が黄色い二重枠のAF(オートフォーカス)エリア表示で囲まれます(初期設定)。複数の人物の顔を認識したときは、最もカメラに近い人物の顔が二重枠のAFエリア表示で囲まれ、他の人物の顔が一重枠で囲まれます。



・人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AFエリアは表示されません。

ズームを使う

ズームレバーを回すと、光学ズームが作動します。 被写体を大きく写したいときは**T**方向にズームレ バーを回してください。

広い範囲を写したいときは \mathbf{W} 方向にズームレバーを回してください。

ズームレバーを回すと液晶モニターの画面上部に ズームの量が表示されます。



電子ズームについて

光学ズームを最も望遠側(光学ズームの最大倍率)にして、さらに**T**方向に回し続けると、電子ズームが作動します。光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大できます。

電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。



電子ズームと画質の劣化について

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像モード(口100)や電子ズーム倍率により、画質が劣化します。

ズーム表示の**凸**マークは、画質の劣化が始まるズーム位置を示しています。このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化が始まり、ズーム表示も黄色に変わります。

凸マークの位置は画像サイズが小さいほど右に移動しますので、設定した画像モードで 画質を劣化させずに撮影できるズーム位置を事前に確認できます。



セットアップメニュー (□121) の [電子ズーム] (□133) で、電子ズームが作動しない設定にできます。

ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする



人物の顔(正面)を認識した場合:
 二重枠のAFエリア表示で囲まれた顔にピントが合います。
 ピントが合うと二重枠が緑色になります。



シャッター 絞り値 スピード

人物以外の撮影や顔を認識できない構図の場合:
 9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います。
 ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が緑色に点灯します。



- 電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、 画面中央でピントが合うとAF表示(□16)が緑色に点灯します。
- ・半押しするとシャッタースピードと絞り値が表示されます。
- ・半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。
- ・ 半押しして、顔認識の二重枠が点滅したときや、AFエリアまたはAF表示が 赤色に点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう一度 シャッターボタンを半押ししてください。
- 顔認識について詳しくは、 [AFエリア選択] (口110) と「顔認識撮影について」(口112) をご覧ください。
- **2** シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(全押しする)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。



ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

▼ 画像の記録についてのご注意

液晶モニターで「記録可能コマ数」が点滅しているときは、画像の記録中です。**バッテリー/SDカードカバーを開けないでください**。画像の記録中にSDカードやバッテリーを取り出すと、画像が記録されないことや、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

オートフォーカスが苦手な被写体

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。また、AFエリアやAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- ・ 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・ 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- ・遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、同距離にある別の被写体にピントを合わせてフォーカスロック撮影(口111)をお試しください。

昼日つぶり検出について

顔認識して撮影した直後に目つぶり確認画面が表示されたときは、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があります(□136)。



- 目つぶり確認画面では、目つぶり検出された人物は黄色い枠で囲まれます。
- ・撮影画面に戻るには∞ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しします(□137)。

🔍 AF補助光とフラッシュについて


暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しするとAF補助光(口133)が点灯することや、シャッターボタンを全押ししたときにフラッシュ(口30)が発光することがあります。


ステップ4 撮影した画像を再生する/削除する

画像を再生する(再生モード)

▶ボタンを押す

- ・ 最後に撮影した画像が1コマ表示されます。
- ロータリーマルチセレクターを回すか、
 ▲▼◀▶を押すと、前後の画像を表示できます(□10)。
- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗いことがあります。
- 撮影に戻るには、
 本ボタンまたはシャッターボタンを押します。
- 内蔵メモリーの画像を再生しているときは、IDが表示されます。SDカードをカメラに入れたときは、IDは表示されず、SDカードの画像が再生されます。





内蔵メモリー表示

画像を削除する

1 削除したい画像を表示して値ボタンを押す



- 2 ロータリーマルチセレク ターで [はい] を選び、⑩ ボタンを押す
 - ・削除をやめるときは、 [**いいえ**] を選んで**®**ボ タンを押します。





ステップ4 撮影した画像を再生する/削除する

再生モードで使える機能

再生モードの1コマ表示中は、以下の機能が使えます。

機能	操作	内容	Щ
画像を拡大する	T (9)	最大約10倍までの倍率に拡大します。 ® ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。	56
サムネイル表示/ カレンダー表示にする	W (B)	9コマ、16コマ、25コマのサムネイル画 像またはカレンダーを表示します。	54
お気に入りに登録する	®	表示中の画像をお気に入りの画像として 登録します。	72
再生モードを切り換える	Þ	再生モードメニューを表示して、撮影日 一覧モード、オート分類再生モードまた はお気に入り再生モードに切り換えでき ます。	64、 67、 70
撮影モードに切り換える	•	★ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	28

✓ IFIボタンによる電源ON

電源がOFFの状態でIDIボタンを押し続けると、再生モードで電源をONにできます。このとき、レンズは繰り出しません。

✓ 画像の再生について

- ・ 内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、SD カードをカメラから取り出してください。
- ・ 顔認識して撮影した画像(□112)は、1コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます。
- ・節電による待機状態で液晶モニターが消灯しているときは、**▶**ボタンまたは電源スイッチを押すと、液晶モニターが点灯します(□134)。

√ 撮影モードで画像を削除する

撮影時に**値**ボタンを押すと、直前に撮影した画像を削除できます。



② 複数の画像をまとめて削除する

再生メニュー (口115)、撮影日一覧メニュー (口66)、オート分類再生メニュー (口69) またはお気に入り再生メニュー (口75) の [削除] (口118) を選ぶと、複数の画像をまとめて削除できます。

フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約 $0.6 \sim 5.5 \,\mathrm{m}$ 、望遠側で約 $0.6 \sim 3.5 \,\mathrm{m}$ です ([**ISO感度設定**] が [**オート**] 時)。高感度モード (口50) のときは、広角側で約 $0.6 \sim 11 \,\mathrm{m}$ 、望遠側で約 $0.6 \sim 7.5 \,\mathrm{m}$ までフラッシュの光が届きます。

\$AUTO 自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュが発光します。

★ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます(ご31)。

発光禁止

フラッシュは発光しません。

♦ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

4国 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれい に写します。

フラッシュモードの設定方法

- **1 \$**(フラッシュモード)を押す
 - 液晶モニターにフラッシュモードの設定メニューが表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターでモードを選び、◎ ボタンを押す

- 設定したフラッシュモードが表示されます。
- **チルエロ** (自動発光) にするとモニター設定 (二128) にかかわらず、細㎜は数秒間で消えます。
- ・ ®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



▼ ③ (発光禁止) にして撮影するときや、暗い場所で撮影するときの注意

- ・ 手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。三脚などに固定して撮影するときは、「手ブレ補正」(①131)を [OFF] にしてください。
- 液晶モニターにISO と表示されることがあります。ISO と表示されたときは、ISO 感度が上がっているため、通常よりもざらついた画像になることがあります。
- E回が表示されたときや、ISO感度を高めに設定したときは、画像記録時にノイズ低減処理を行うことがあります。この場合、通常より画像の記録に時間がかかります。


▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまうことがあります。このようなときは、フラッシュモードを**⑤**(発光禁止)にして撮影することをおすすめします。

フラッシュランプについて

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

- 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュが充電中のため、撮影できません。



グ フラッシュモードの設定について

フラッシュモードの初期設定は、撮影モードによって異なります。

- ・ ▲ (オート撮影) モード: #AUTO (自動発光)
- シーンモード:シーンによって異なります(口36)。
- ・◆(スポーツ連写)モード:⑤(発光禁止)に固定
- ・ 団 (高感度) モード: **知**(自動発光)
- ・ ② (笑顔撮影) モード: ③ (発光禁止) に固定 (目つぶり軽減ON時)、

#NUTO(自動発光)(目つぶり軽減OFF時)

▲ (オート撮影) モードまたは圏 (高感度) モードの場合、変更したフラッシュモード 設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

このカメラは、「**アドバンスト赤目軽減方式**」を採用しています。

フラッシュが本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。

さらに、カメラが撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補正を加えてから記録します。

撮影する際には、以下の点にご注意ください。

- シャッターボタンを押してからシャッターがきれるまでに、通常よりも時間がかかります。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- ・次の撮影ができるまでの時間は、通常よりも少し長くなります。
- ・撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。タイマー時間は10秒と2秒の2種類から選べます。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。三脚を使うときは[**手ブレ補正**]((□131)を[**OFF**]にしてください。

1 心 (セルフタイマー) を押す

液晶モニターにセルフタイマーの設定メニュー が表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターで [10s] または [2s] を選び、碗ボタンを押す

- 「10s」(10秒): 記念撮影などに適しています。
- [2s] (2秒) : 手ブレの軽減に適しています。
- 設定したセルフタイマーモードが表示されます。
- ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする

ピントと露出が合います。






4 シャッターボタンを全押しする

- ・セルフタイマーが作動し、シャッターがきれるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。作動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッターがきれる約1秒前になると、点灯に変わります。
- シャッターがきれると、セルフタイマー は [OFF] になります。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短約2 cmまで被写体に近づいて撮影できます。ただし、フラッシュ撮影時は、撮影距離が60 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

1 と (マクロモード) を押す

液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターで [ON] を選び、 のボタンを押す

- ・ 脳マークが表示されます。
- ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンヤルされます。



3 ズームレバーを操作して構図を決める

 ・ 綴マークやズーム表示が緑色で表示される △ マークのズーム位置では、レンズ前約2 cmまで の被写体にピントを合わせられます。



ダ マクロモードについて

- 以下のシーンモードでマクロモードを [ON] にすると、[AFモード] (口113) は自動的に「常時AF」になります。
 - [**クローズアップ**] (マクロモードON固定)
 - 「**料理**](マクロモード**ON**固定)
 - [ミュージアム]
 - [モノクロコピー]
 - [パノラマアシスト]
- [常時 AF] では、カメラが自動的に AF (オートフォーカス) によるピント合わせを繰り返します。シャッターボタンを半押しするとピントを固定して、露出が決まります。

ダ マクロモードの設定について

▲ (オート撮影) モードまたは圏 (高感度) モードの場合、マクロモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

露出を補正する

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

1 № (露出補正)を押す

・液晶モニターに露出補正のガイドが表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターで補正値を選び、 のボタンを押す

- 被写体が暗すぎるとき:補正値を+側に設定してください。
- 被写体が明るすぎるとき:補正値を一側に設定してください。
- -2.0 EVから+2.0 EVの範囲で補正できます。
- ・ ∞ボタンを押さないまま数秒経過すると、設定はキャンセルされます。

3 設定が有効になる

・ 図マークと補正値が表示されます。



露出補正

P 00

▲ (オート撮影) モードまたは 圏 (高感度) モードの場合、露出補正の設定は、電源を OFFにしても記憶されます。

② 露出補正について

- 構図の大部分が非常に明るいとき(太陽が反射する水や砂、雪を撮影するときなど)、 背景が被写体より明るすぎるときは、カメラが自動的に被写体を暗くする傾向があります。被写体が暗すぎるときは、露出補正値を「+」側に設定してください。
- 構図の大部分が非常に暗いとき(暗い緑の森を撮影するときなど)、背景が被写体より も暗すぎるときは、カメラが自動的に被写体を明るくする傾向があります。被写体が明 るすぎるときは、露出補正値を「-|側に設定してください。

シーンモードを使う

以下の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影ができます。

■ おまかせシーン	彡 ポートレート	■ 風景	☆ 夜景ポートレート
※ パーティー	讀 海·雪	흩 夕焼け	嶉 トワイライト
■ 夜景	靴クローズアップ	* 料理	血 ミュージアム
● 打ち上げ花火	□モノクロコピー	21 逆光	☆ パノラマアシスト
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

● 音声レコード※

※「音声レコード機能を使う」(□81)をご覧ください。

シーンモードの設定方法

- - シーンモードアイコンは前回設定したアイコンが表示されます。初期設定は隣(おまかせシーン)です。





2 ▶を押し、シーンを選んで®ボタンを押す



3 構図を決めて撮影する





● 画像モードの設定

シーンモードのときにMENUボタンを押すと [画像モード] (口100) を設定できます。 画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります (スポーツ連写モード、高感度モード、動画モードを除く)。

シーンモードの種類と特徴

| おまかせシーン

構図を決めるだけで、カメラが撮影シーンを自動的に判別します。

詳しくは「カメラまかせでシーンに合わせて撮影する(おまかせシーン) | (□□42) をご覧ください。

0.0*2 \$AUTO ^{*} 1 4 (5) OFF^{*2} Ψ. OFF^{*3} \mathbf{z}

※1 自動判別されたシーンに合わせてカメラがフラッシュモードを設定します。 光禁止) に変更できます。

- ※2 変更できます。
- ※3 クローズアップに判別されるとONに切り換わります。

ダ ポートレート

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をな めらかで自然な感じに仕上げます。

- カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔にピント が合います(顔認識撮影について→□112)。
- 被写体の笑顔を検出すると、笑顔ゲージが増減します。
- 複数の顔を認識したときは、画面の中心に最も近い顔 で笑顔検出とピント合わせをします。
- 顔を認識しないときは、画面中央でピントが合います。
- 電子ズームは使えません。





笑顔ゲージ

*	 \$⊚*	৩	OFF*	*	OFF	7	0.0*

※ 変更できます。

風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

・ 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に AF エリアまたは AF 表示 (□16) が緑色 に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近 くの被写体にはピントが合わないことがあります。



AF 補助光(□□133) の設定にかかわらず、AF 補助光は点灯しません。

4 (%) OFF* 4 OFF \mathbf{z} 0.0*

※ 変更できます。

説明で使われているマークについて

隻はフラッシュモード(◯◯30)、めはセルフタイマー(◯□32)、出はマクロモード(◯□33)、 36 図は露出補正 (□34) の設定です。

№ 夜景ポートレート

NR

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 人物と背景の両方を美しく表現します。

- カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔にピントが合います(顔認識撮影について→□112)。
- 複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔にピントが合います。
- 顔を認識しないときは、画面中央でピントが合います。
- ・モーション検知(□132) は作動しません。
- 電子ズームは使えません。



- ※1 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。
- ※2 変更できます。

※ パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。

- 画面中央でピントを合わせます。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。 暗い場所では、三脚などの使用をおすすめします。三脚 などに固定して撮影するときは、[手ブレ補正](口131) を[OFF]にしてください。



*	\$⊚ ^{※1}	8	OFF ^{*2}	**	OFF	74	0.0*2

- ※1 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。変更できます。
- ※2 変更できます。

調海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいときに使います。

画面中央でピントを合わせます。



|--|

- ※ 変更できます。
- A: A がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚を使うときは、[手ブレ補正](口131)を[OFF]にしてください。
- ・ 圏 がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行うため、画像の記録時間が 通常より長くなります。

※ 夕焼け

【】

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

画面中央でピントを合わせます。



 ★
 ⑤
 OFF
 ₩
 OFF
 ¥
 0.0*

※ 変更できます。

当 トワイライト

[] NR

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 使います。

・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(口6)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



- ・モーション検知(□132) は作動しません。
- AF 補助光(□133)の設定にかかわらず、AF 補助光は点灯しません。

 ★
 ⑤
 OFF
 型
 OFF
 型
 0.0*

※ 変更できます。

配 夜景

NR

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲 気を表現します。

遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(口6)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



- モーション検知(□132)は作動しません。
- AF 補助光(□133)の設定にかかわらず、AF 補助光は点灯しません。

 ♦
 ♦
 OFF
 ₩
 OFF
 ₩
 0.0*

※ 変更できます。

A: A がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚を使うときは、[手ブレ補正](□131)を[OFF]にしてください。

IMI がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行うため、画像の記録時間が 通常より長くなります。

跳 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

マクロモード(□33)が ON になり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
 マークやズーム表示が緑色で表示される ~マークの



ズーム位置では、レンズ前約 2 cm までの被写体にピントを合わせられます。 ズーム位置により最短撮影距離は変わります。

- [AF エリア選択] は [マニュアル] になり、∞ ボタンを押すとピント合わせを 行う AF エリアを選べます (□110)。
- シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、ピント合わせを繰り返します。
- 手ブレしやすいため、[**手ブレ補正**](口131)の設定を確認し、カメラをしっかり持ってください。

\$ \$AUTO * ③ OFF * ₩ ON ☑ 0.0 *

※ 変更できます。フラッシュ撮影時は、撮影距離が60 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

|| 料理

料理をきれいに撮影したいときに使います。詳しくは「料理モードを使った撮影方法」(□44)をご覧ください。

「AF エリア選択」は「マニュアル」になり、® ボタンを押すとピント合わせを行う AF エリアを選べます(□110)。



4	③	৩	OFF*	*	ON	7	0.0*
---	----------	---	------	---	----	---	------

※ 変更できます。

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュ を発光させたくない場所で撮影するときに使います。

- 画面中央にピントが合います。
- BSS (ベストショットセレクター) (□105) を使って 撮影できます。



- ・ 手ブレしやすいため、[**手ブレ補正**] (□131) の設定を確認し、カメラをしっかり持ってください。
- ・モーション検知(□132) は作動しません。
- AF 補助光(□133)の設定にかかわらず、AF 補助光は点灯しません。



※ 変更できます。

◎ 打ち上げ花火

【私

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影できます。

・遠景にピントが固定されます。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(□6)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



- ・モーション検知(□132)は作動しません。
- ・ AF 補助光 (□133) の設定にかかわらず、AF 補助光は点灯しません。

 ★
 ⑤
 OFF
 ₩
 OFF
 ☑
 0.0

□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- ・画面中央でピントを合わせます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(□33) を併用してください。
- 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。



|--|

※ 変更できます。

A: A がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚を使うときは、[**手ブレ補正**] (口131) を [OFF] にしてください。

劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発 光し、人物が影にならず美しく撮影できます。

- ・画面中央でピントを合わせます。
- ・モーション検知(□132)は作動しません。



※ 変更できます。

☆ パノラマアシスト



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮影した画像は、付属のソフトウェア「Panorama Maker」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成します。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」(〇46)をご覧ください。



※ 変更できます。

カメラまかせでシーンに合わせて撮影する (おまかせシーン)

構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別するので、より簡単に シーンに合った撮影ができます。「礒おまかせシーンモード」にして、カメラを 被写体に向けると、以下のいずれかの撮影モードに自動的に切り換わります。

・オート撮影(□22)・ポートレート(□36)

・風景 (□36)

・夜景ポートレート (□37)

• 夜景 (□□38)

クローズアップ (□39)

• 逆光 (□141)

1 撮影時に ₼ ボタンを押して撮影モー ドメニューを表示し、ロータリーマ ルチセレクターで | おまかせシー ン]を選ぶ(二35)





おまかせシーンになります。

2 構図を決めて撮影する

カメラがシーンを自動判別すると、撮影モードア イコンが切り換わります。


■ :オート撮影

■:夜景

グ:ポートレート ₹¥:風景

₩ : クローズアップ ■ : 逆光

■★■:夜景ポートレート



シャッターボタンを全押しするとシャッターがきれます。



▼ おまかせシーンモードのご注意

撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、オート撮影モード(CD22)に切り換えるか、目的にあったシーンモード(CD35)を選んで撮影してください。

おまかせシーンモードのフラッシュモード設定

フラッシュモード(□30) は、**チル朮** (自動発光)(初期設定)または**⑤**(発光禁止)を 選べます。

- **弁川TD** (自動発光) にすると、自動判別したシーンに合わせて、カメラが自動的にフラッシュモードを設定します。
- ・★ (発光禁止)にすると、撮影状況にかかわらず、フラッシュは発光しません。

がまかせシーンモードで制限される機能

- 電子ズームは使えません。
- ロータリーマルチセレクターのマクロモードボタン(□10、33)は使えません。
- ▼ (ポートレート)に切り換わっても、「笑顔ゲージ」(□36)は表示されません。
- ・ 図 (クローズアップ) では、[AFエリア選択] (□110) が [オート] になります。

2

料理モードを使った撮影方法

料理をきれいに撮影したいときに使います。

1 撮影時に ▲ ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで 【【料理】を選ぶ(□35)







- ・マクロモード(□33)がONになり、 ズームが自動的に最短距離で撮影可 能な位置まで移動します。
- ロータリーマルチセレクターの ▲▼ でホワイト バランスを選ぶ ・ ▲を押すと赤味、▼を押すと青味が増します。



3 構図を決める

- ・ 脳マークやズーム表示が緑色で表示される △ マークのズーム位置では、レンズ前約2 cmまで の被写体にピントを合わせられます。ズーム位 置により最短撮影距離は変わります。
- ・手ブレしやすいため、[**手ブレ補正**](□131)の 設定を確認し、カメラをしっかり持ってください。
- 「AFエリア選択」は「マニュアル」になります(□110)。
 ®ボタンを押すとAFエリアを移動できます。ロータリーマルチセレクターの▲▼◀▶を押して、ピントを合わせたい位置にAFエリアを動かします。もう一度®ボタンを押すと、AFエリアを固定します。
- AFエリアを固定した状態で、セルフタイマー (口32)と露出補正(口34)を設定できます。





4 シャッターボタンを押して撮影する

- シャッターボタンを半押しするとピント が固定され、全押しするとシャッターが きれます。
- AFエリアが点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。



▼ 料理モードについてのご注意

フラッシュは使えません。マクロモード(CD33)は[ON]に固定されます。

料理モードのホワイトバランスについて

- ・赤味や青味を増すことで、照明による影響を軽減できます。
- 料理モードのホワイトバランスを変更しても、撮影メニューの [ホワイトバランス] (□102) は変わりません。
- ・料理モードのホワイトバランス設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

パノラマアシストを使った撮影方法

画面中央でピントを合わせます。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。三脚などに固定して撮影するときは、[**手ブレ補正**](□131)を [**OFF**] にしてください。

撮影時に ▲ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで 【パノラマアシスト】を選ぶ(□35)





- パノラマ方向(画像をつなげる方向) を示す♪マークが表示されます。
- 2 ロータリーマルチセレクターでパノラマ方向を 選び、®ボタンを押す
 - 右方向につなげるときは ▷、左方向は ◁、上方向は △、下方向は ▽ を選びます。
 - 選んだ方向に黄色いりマークが移動し、®ボタンを押すと方向を決定します。決定した方向のり(白色)が表示されます。



- ・フラッシュモード(口30)、セルフタイマー(口32)、マクロモード(口33)、 露出補正(口34)を設定したいときは、ここで設定してください。
- もう一度®ボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。
- **3** 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 目を撮影する
 - 撮影した画像が、画面の約1/3の部分に 半透明で表示されます。





4 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるように構図を合わせて、シャッターボタンを押してください。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮影してください。





5 必要な画像を撮影し終わったら、∞ ボタンを押す

手順2の状態に戻ります。



▼ パノラマアシストについてのご注意

- ・フラッシュモード、セルフタイマー、マクロモード、露出補正は、撮影開始前に設定してください。撮影開始後に設定の変更はできません。撮影開始後は、画像モード(口100)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(口134)による待機状態になると撮影が終了します。オートパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。

配/駅-L表示について

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面に に 『『『』と表示されます。これは、露出、ホワイトバランス およびピントがロック(固定)されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出、ホワイトバランスとピントで撮影できます。



Panorama Makerについて

Panorama Makerは、付属のSoftware Suite CD-ROMを使ってパソコンにインストールできます。

撮影した画像をパソコンに転送して(□87)、Panorama Makerでパノラマ写真に合成してください(□90)。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→□142

スポーツ連写モードを使う

スポーツ連写モードでは、シャッターボタンの全押しを続けている間、高速で連写(連続撮影)できます。動きのある被写体の一瞬の動きを連写によって鮮明にとらえることができます。

- シャッタースピードは1/4000~1/15秒の範囲で自動的に設定されます。
- ISO感度はISO 640 から3200の範囲で自動的に設定されます。
- ・ 選べる画像モードは「**ロ エコノミー (2048)**] 以下です。
- ・ ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。
- 1 撮影時に ▲ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで上から3番目のアイコンを選ぶ





- 2 ▶を押し、を押し、(スポーツ連写)を選んで®ボタンを押す
 - スポーツ連写モードになります。



- 3 MENUボタンを押して、スポーツ連写メニューの設定をする
 - ・スポーツ連写メニュー →□49
 - ・ 設定したらMENUボタンを押して、撮影画面に戻ります。シャッターボタンを押しても、撮影画面に戻ります。



- 4 構図を決めて撮影する
 - 画面中央でピントを合わせます。シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出が固定されます。
 - シャッターボタンを全押ししている間、最大20コマまで連写を続けます。



スポーツ連写メニュー

スポーツ連写メニューで以下の項目を設定できます。

スポーツ連写モードで、MENUボタンを押してスポーツ連写メニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで設定してください。

スポーツ連写

スポーツ連写の種類を選びます。

- [**의 連写 H**] (初期設定):約11コマ/秒
- ・ [**의 連写 M**]:約5.5 コマ/秒
- ・[**의 連写 L**]:約3.7 コマ/秒

画像モード

「画像モード」(□100)を設定できます。

- ・スポーツ連写モードで選べる画像モードは、[M エコノミー(2048)](初期設定)、[M パソコン(1024)]、[M TV(640)]、[M 16:9 (1920)]です。
- ・スポーツ連写モードの画像モード設定は、他の撮影モードの画像モード 設定とは連動せずに独立して記憶されます。

▼ スポーツ連写モードについてのご注意

- 連写速度は、シャッタースピードやSDカードへの書き込み速度などによって、遅くなることがあります。
- ・ ISO感度が高く設定されるため、撮影した画像がざらつくことがあります。
- ・ 常にISO 640以上で撮影されるため、晴天下では適切な露出が得られない(露出がオーバーになる)ことがあります。
- 画面内に太陽や電灯などの輝度の高い被写体があると、記録した画像の上下方向に光の 帯が発生することがあります。太陽や電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすす めします。
- 高速で明滅する蛍光灯や水銀灯の下で撮影すると、露出やホワイトバランスにばらつきが発生することがあります。
- ・ フラッシュモード (□30) は❸ (発光禁止) に固定されます。
- 露出補正(口34)の設定ができます。
- セルフタイマー、マクロモードは使えません。
- ・スポーツ連写モードでは、常時AF(□113)になります。

🔍 関連ページ

オートフォーカスが苦手な被写体→□27

高感度モードを使う

高感度モードにすると、ISO感度が高めに設定されるため、望遠側での撮影や 薄暗いシーンでも手ブレや被写体ブレの影響を軽減します。フラッシュを発光 させずにその場の雰囲気を活かすことや、フラッシュが届く距離を他の撮影 モードよりも長めにすることができます(□30)。

- ・ シャッタースピードは1/1500~1/4秒の範囲で自動的に設定されます。
- ISO感度はISO 640から3200の範囲で自動的に設定されます。
- ・ 選べる画像モードは「**国 エコノミー (2048)**〕以下です。
- 1 撮影時に ▲ ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで上から3番目のアイコンを選ぶ





- 2 ▶を押し、圖 [高感度] を選んで∞ボタンを押す
 - 高感度モードになります。



3 構図を決めて撮影する

- カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、二 重枠のAFエリアで囲まれた顔にピントが合います。
- ・人物以外の撮影や顔を認識できない構図のときは、9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアにピントが合います。
- をとらえているAFエリアにピントが合います。 ・詳しくは [AFエリア選択] (口110) と「顔認識撮影について」(口112) を ご覧ください。



▼ 高感度モードについてのご注意

- 薄暗い場面でも手ブレを軽減しますが、フラッシュを使わないときは、カメラを三脚などで固定して撮影することをおすすめします。三脚を使うときは、「**手ブレ補正**」
 (□131) を「OFF」にしてください。
- · ISO感度が高く設定されるため、撮影した画像がざらつくことがあります。
- 常にISO 640以上で撮影されるため、晴天下では適切な露出が得られない(露出がオーバーになる)ことがあります。
- 極端に暗い場面では、ピントが合いにくくなることがあります。

- ・フラッシュモード(□30)の変更、セルフタイマー(□32)、マクロモード(□33)、 および露出補正(□34)の設定ができます。
- ・ 高感度モードのときに MENU ボタンを押すと、[ISO 感度設定] 以外の撮影メニュー項目を設定できます(□99)。
 - 高感度モードで選べる [画像モード] (□100) は [配 エコノミー (2048)] (初期設定)、[Ⅲパソコン (1024)]、[Ⅲ TV (640)]、[Ⅲ 16:9 (1920)] です。
 - 高感度モードの画像モード設定は、他の撮影モードの画像モード設定とは連動せずに 独立して記憶されます。

🔍 関連ページ

オートフォーカスが苦手な被写体→□27

笑顔撮影モードを使う

顔認識した人物の笑顔を検出して、カメラが自動でシャッターをきります。

1 撮影時に ▲ ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで上から3番目のアイコンを選ぶ





- 2 ▶を押し、望 [笑顔撮影] を選んで® ボタンを押す
 - ・ 笑顔撮影モードになります。



3 構図を決める

- カメラを被写体に向けます。
- カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔が黄色 い二重枠のAFエリア表示で囲まれ、ピントが合う と二重枠が一瞬緑色になりピントが固定されます。
- ・ 最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識したときは、最も画面の中央に近い顔が二重枠のAFエリア表示で囲まれ、他の顔が一重枠で囲まれます。



4 自動的にシャッターがきれる

- カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます。
- カメラが人物の顔を認識すると、セルフタイマーランプ(□4)が点滅します。笑顔を検出してシャッターがきれた直後は、速く点滅します。
- カメラはシャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。
- ・初期設定では、目つぶり軽減機能が作動します(□53)。

5 ▲ボタンを押して笑顔撮影モードを終了する

他の撮影モードに切り換えてください。



目つぶり軽減機能について

笑顔撮影モードでは、目つぶり軽減機能を使えます。 撮影するたびに自動的に2コマ連写し、人物が目をつ ぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。

 記録した画像に目つぶりの可能性があることを検 出したときは、右のメッセージが数秒間表示されます。



- 目つぶり軽減機能のON/OFFの切り換えは、笑顔撮影モードのときにMENUボタンを押して笑顔撮影メニューを表示し[**目つぶり軽減**]を選んで設定します。
- 目つぶり軽減の設定は、撮影時の画面で確認できます(□6)。

∅ 顔認識と笑顔検出について

笑顔撮影モードでは、人物の顔(正面)にカメラを向けると自動的に顔を認識し、認識した顔の笑顔を検出します。

- 撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- ・ 顔認識について詳しくは、「顔認識撮影について」(□112) をご覧ください。

ジャッターボタンの操作について

シャッターボタンを押しても撮影できます。

- 顔認識しているときは、顔認識時に固定されたピントのままシャッターがきれます。
- 顔認識していないときは、画面中央の被写体にピントが合います。

- ・フラッシュは、[目つぶり軽減]が [ON] のときは使えません。[目つぶり軽減] が [OFF] のときは、フラッシュモード (□30) が 知面 (自動発光) になります (変更できます)。
- ・露出補正(□34)の設定ができます。
- 電子ズームは使えません。
- ・ MENUボタンを押して笑顔撮影メニューを表示すると、[画像モード] (□100) を設定できます。画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります (スポーツ連写モード、高感度モード、動画モードを除く)。

笑顔撮影モードで、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オートパワーオフ (□134) が作動して、電源がOFFになります。

- カメラが顔認識しない状態が続いたとき
- カメラが顔を認識していても、笑顔を検出できない状態が続いたとき

🔍 関連ページ

オートフォーカスが苦手な被写体→□27

複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

再生モードの1コマ表示 (□28) でズームレバーを **W**(■) 方向に回すと、画像を一覧できる「サムネイル表示」になります。



サムネイル表示では、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容	Ш
画像を選ぶ		ロータリーマルチセレクターを回すか、 ▲▼ ◀ ▶を押します。	10
表示コマ数を増やす/ カレンダーを表示す る	W(⊠)	ズームレバーを W (配)方向に回すと、 9コマ→16コマ→25コマ→カレンダー表示に切り換わります。 「カレンダー表示」にすると、撮影日単位で画像の選択を移動できます(口55)。 T (Q)方向に回すと、サムネイル表示に戻ります。 ズームレバーを T (Q)方向に回すと、25	_
表示コマ数を減らす	T (Q)	コマ→16コマ→9コマに切り換わります。 9コマ表示で T (Q)方向に回すと、1コマ 表示に戻ります。	
1コマ表示に戻る	€	∞ボタンを押します。	28
撮影モードに切り換える	•	★ボタンまたはシャッターボタンを押すと、 直前の撮影モードになります。	28

動画は、映画フィルムの 1 コマのように表示されます。

プリント指定表示 プロテクト設定表示



勤囲表示 ――

√ オート分類再生中およびお気に入り再生中のサムネイル表示

- オート分類再生(口67)でサムネイル表示をすると、再生している分類のアイコンが画面右上に表示されます。
- お気に入り再生(口73)でサムネイル表示すると、再生しているお気に入りフォルダーのアイコンが画面右上に表示されます。



カレンダー表示

再生モードのサムネイル表示を25コマ表示にした後 (□54)、さらにズームレバーを**W**(■)方向に回すと「カレンダー表示」になります。

撮影日単位で画像の選択を移動できます。撮影画像 のある日付には、黄色の下線が表示されます。

カレンダー表示では、以下の操作ができます。



機能	ボタン	内容	Ш
日付を選ぶ		ロータリーマルチセレクターを回すか、 ▲▼ ◀ ▶を押します。	10
1コマ表示に戻る	®	選んだ日の最初に撮影した画像の1コマ表示に移動します。	28
サムネイル表示に戻る	T (9)	ズームレバーを \mathbf{T} (\mathbf{Q})方向に回します。	_

▼ カレンダー表示モードについてのご注意

- ・ 日時を設定せずに撮影した画像は、「2009年1月1日」の画像として扱われます。
- カレンダー表示中は、MENUボタンおよび布ボタンは使えません。

🕰 撮影日一覧モードについて

「撮影日一覧モード」(□64)を使うと、同じ日付の画像だけを再生できます。 また、選んだ日付の画像だけを対象に再生メニュー(□66)の操作ができます。

画像を拡大表示する

再生モードの1コマ表示(□28)でズームレバーを ▼(Q)方向に回すと、表示中の画像の中央部が拡大 表示されます。

・ 画面右下のガイドは、画像のどの部分を表示しているかを示しています。




拡大表示では、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容	
拡大倍率を上げる	T (9)	ズームレバーを T (Q)方向に回します。約 10倍まで拡大できます。	_
拡大倍率を下げる	W(EE)	ズームレバーを W (■)方向に回します。 倍率が1倍になると、1コマ表示に戻ります。	_
表示範囲を移動する		ロータリーマルチセレクターの▲▼ ◀ ▶を 押して、表示範囲を移動します。	10
1コマ表示に戻る	®	∞ボタンを押します。	28
画像の一部を切り 抜く (トリミング)	MENU	拡大表示した部分だけを別画像として保存します。	60
	۵		
撮影モードに切り 換える	↓	●ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	28

顔認識して撮影した画像の場合

顔認識(□112) して撮影した画像は、再生モードの1コマ表示でズームレバーをT(Q)方向に回すと、撮影時に認識した顔を中心に拡大表示されます。





・ さらに \mathbf{T} (\mathbf{Q}) 方向または \mathbf{W} (\mathbf{M}) 方向に回すと拡大率が変わり、通常の拡大表示になります。

画像を編集する

このカメラでは、以下の機能を使って画像を簡単に編集できます。編集した画像は元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保存されます(□142)。

編集の種類	内容
簡単レタッチ(□58)	コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に 作成します。
D-ライティング (□59)	逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった画像を明 るく補正します。
トリミング (皿60)	画像の一部を切り抜きます。被写体をクローズアップしたいときや構図に手を加えたいときなどに使います。
スモールピクチャー (皿61)	小さいサイズの画像を作成します。メールに添付し て送信するときなどに使います。

☑ 画像編集を適用する際のご注意

- ・ [**画像モード**] (□100) を [16:9] にして撮影した画像は、編集できません。
- このカメラ以外で撮影した画像は、編集できません。
- ・ このカメラ以外のデジタルカメラでは、このカメラで編集した画像の正常な表示やパソ コンへの転送ができないことがあります。
- ・ 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないときは、編集できません。

■像編集の制限

	2回目の編集			
1回目の編集	簡単レタッチ	D-ライティング	トリミング	スモールピク チャー
簡単レタッチ	×	×	0	0
D-ライティング	×	×	0	0
トリミング	×	×	×	×
スモールピクチャー	×	×	×	×

- ・同じ画像編集を2回行うことはできません。
- 簡単レタッチまたは D- ライティングと、トリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するときは、簡単レタッチまたはD-ライティングを先に行ってください。


€ 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- ・[プリント指定](□97)や[プロテクト設定](□118)された画像を編集しても、これらの設定内容は編集で作成した画像には反映されません。

簡単にレタッチする

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成できます。簡単レタッチで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 再生モードの1コマ表示(□28) またはサムネイル表示(□54) で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- 2 ロータリーマルチセレクターで [応 簡単レタッチ] を選び、®ボタンを押す
 - ・補正前(左側)と補正後(右側)の見本が表示されます。



- 3 ロータリーマルチセレクターの ▲▼ を押して効果の度合いを選び、⋒ボタンを押す
 - ・ 補正した画像が作成されます。
 - 簡単レタッチを中止するときは、MENUボタンを押します。
 - 簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で感が表示されます。






画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できま す。D-ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存され ます。

- 再生モードの1コマ表示(□28) またはサムネ イル表示(□54)で画像を選び、MENUボタンを 押す
 - 再生メニューが表示されます。



- **2** ロータリーマルチセレクターで [配 D-ライティ ング]を選び、®ボタンを押す
 - ・ 補正前 (左側) と補正後 (右側) の見本が表示さ れます。



- 3 「実行」を選び、00ボタンを押す
 - ・ 補正した画像が作成されます。
 - D-ライティングを中止するときは、「**キャンセル**] を選び、のボタンを押します。
 - D-ライティングで作成した画像は、再生画面で が表示されます。






画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大表示(二)56) 中に (近) 3 マークが表示されている画像は、液晶モニターに表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。トリミングした画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。


- 1 再生モードの1コマ表示(□28)でズームレバーをT(Q)方向に回して画像を拡大表示する
 - 縦位置画像は、左右の黒い帯が見えなくなるまで画像を拡大するとトリミングできますが、トリミング画像は横位置になります。縦位置のトリミング画像を作るには「画像回転」(口119)で横位置にしてからトリミングし、再度トリミング画像を縦位置に戻します。



- 2 切り抜きたい部分だけが表示されるように調節する
 - ・ズームレバーを T (Q) または W (■) 方向に回して拡大率を調節します。
 - ・ロータリーマルチセレクターの▲▼◀▶を押して 表示範囲を調整します。



3 MENUボタンを押す



- **4** ロータリーマルチセレクターで [はい] を選び、 ®ボタンを押す
 - トリミング画像が作成されます。
 - ・作成をやめるときは、[いいえ] を選び、∞ ボタンを押します。



☑ 画像サイズについて

切り抜く範囲が狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ(ピクセル数)は 小さくなります。

トリミングした画像サイズが320×240または160×120のときは、再生時の画面左側にスモールピクチャーの記または記アイコンが表示されます。


🔍 関連ページ

小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。作成するスモールピクチャーの大きさは以下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、元の画像とは別の画像(圧縮率約1/16)として保存されます。

種類	内容
□ 640 × 480	テレビでの表示に適しています。
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。

- 1 再生モードの1コマ表示(□28)またはサムネイル表示(□54)で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターで [**□** スモールピクチャー] を選び、®ボタンを押す



3 スモールピクチャーのサイズを選び、® ボタンを押す



- 4 [はい] を選び、∞ボタンを押す
 - スモールピクチャーが作成されます。
 - 作成をやめるときは、[いいえ] を選び、
 ® ボタンを押します。




🔍 関連ページ

画像に音声メモを付ける

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモが付けられます。

音声メモを録音する

- 再生モードの1コマ表示 (□28) で画像を選び、 MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- 2 ロータリーマルチセレクターで [● 音声メモ] を選び、®ボタンを押す
 - ・ 音声メモの録音画面になります。



- 3 のボタンを押して音声メモを録音する
 - ボタンを押している間、約20秒まで音声メモを 録音できます。
 - 録音中はカメラのマイクに触れないようご注意く ださい。
 - 録音中は配と関が点滅します。
 - 録音が終了すると、音声メモ再生画面になります。「音声メモを再生する」(口63)の手順3にしたがって再生できます。
 - ・録音前または録音終了後に MENU ボタンを押すと、 再生モードの1コマ表示に戻ります。





音声メモを再生する

音声メモを録音した画像には、再生モードの1コマ表示で鬩が表示されます。

- 再生モードの1コマ表示(□28)で 画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。





- 2 ロータリーマルチセレクターで [● 音声メモ] を選び、®ボタンを押す
 - ・ 音声メモの再生画面になります。



- 3 ®ボタンを押して音声メモを再生する
 - 再生を途中で止めるには、Mボタンを押します。
 - 再生中は、ズームレバー T/W で音量を調整できます。
 - 再生前または再生終了後に MENU ボタンを押すと、 再生モードの1コマ表示に戻ります。



音声メモを削除する

音声メモ付き画像を選んで**値**ボタンを押します。ロータリーマルチセレクターで [**」**] を選んで**®**ボタンを押すと、音声メモだけを削除します。



▼ 音声メモについてのご注意

- ・ 音声メモが付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモも削除されます。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。録音内容を変更するときは、いったん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してください。
- このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。

特定の日付の画像を選ぶ(撮影日一覧モード)

「職 撮影日一覧モード」にすると、同じ撮影日の画像だけを再生できます。 1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、画像の編集、音声メモの録音/再生、動画再生またはお気に入りフォルダーへの分類ができます。MENUボタンを押して、撮影日一覧メニューを表示すると、同じ日付の画像をまとめて削除することや、プリント指定やプロテクトなどを一度に設定できます。

撮影日一覧モードで日付を選ぶ

- 1 再生時にINボタンを押して再生モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで

 応選び、INボタンを押す
 - 撮影画像のある日付が撮影日として 一覧表示されます。





2 日付を選び、®ボタンを押す

- 表示される撮影日は最大29日分までです。撮影日が30日以上あると、[過去画像] として30日以降の画像がすべてまとめられます。
- ・選んだ日に最初に撮影した画像が、1 コマ表示されます。
- ・® ボタンを押すと、表示した画像をお気に入り フォルダーに分類できます (□72)。
- ・1コマ表示の状態でズームレバーをW(■)方向に回すと、撮影日一覧に戻ります。





▼ 撮影日一覧モードについてのご注意

- ・撮影日一覧モードで表示できる画像は、最新の画像から 9,000 コマまでです。 9,001 コマ目を含む日付の画像枚数表示には、「*」マークが表示されます。
- ・ 日時を設定せずに撮影した画像は、「2009年1月1日」の画像として扱われます。

撮影日一覧モードの操作

撮影日の一覧画面では、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容	Щ
日付を選ぶ		ロータリーマルチセレクターを回すか、 ▲▼を押します。	10
1コマ表示にする	®	選んだ日付の画像を1コマ表示します。 1コマ表示から日付の選択画面に戻るに は、ズームレバーを W (➡)方向に回し ます。	29
画像を削除する	ű	選んだ日付の画像を、すべて削除します。 表示される削除確認画面で [はい] を選び ます。	28
撮影日一覧メニュー を表示する	MENU	撮影日一覧メニューを表示します。	66
再生モードを切り換 える	•	再生モードメニューを表示します。	9
撮影モードに切り換 える	•	■ボタンまたはシャッターボタンを押すと、 直前の撮影モードになります。	28

撮影日一覧メニュー

撮影日一覧モードでMENUボタンを押すと、選んだ日付の画像だけを対象とする以下のメニューが表示されます。

簡単レタッチ※ **1158** D-ライティング※ □159 プリント指定 □197 スライドショー $\bigcap 117$ □118 削除 プロテクト設定 \bigcap 118 画像回転※ **□**119 スモールピクチャー* □61 音击 メモ※ □162 ※1コマ表示時のみ

撮影日の一覧画面(□164)でMENUボタンを押すと、同じ日付の画像に同一の設定をまとめて行ったり、同じ日付の画像をまとめて削除できたりします。画像ごとに設定を変更したり、削除する画像を選ぶときは、1コマ表示にしてからMENUボタンを押してください。

▼ [プリント指定] についてのご注意

選んだ日付以外の画像がすでにプリント指定されていると、[選択した日以外のプリント 指定を残しますか?] という確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと、前回の設定内容 に今回の設定内容が追加されます。[いいえ] を選ぶと、前回の設定は削除され、今回の設 定だけが残ります。

今回の設定内容を追加することで設定コマ数が99コマを超える場合は、[枚数制限を超えています。選択した日以外のブリント指定を取り消しますか?] という確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと前回の設定は削除され、今回の設定だけが残ります。

オート分類再生で画像を探す

画像や動画は、撮影時に以下のいずれかの項目に自動的に分類されます。

「肺 オート分類再生モード」にすると、撮影時に分類された項目を選んで画像 や動画を表示できます。

≌ 笑顔	å 人物	『! 料理
■ 風景	₹ 夜景	₩ 接写
堺 動画	☑ 編集済み画像	□ その他の画像

1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、 画像の編集、音声メモの録音/再生またはお気に入りフォルダーへの分類がで きます。また、同じ分類の画像をまとめて削除したり、プリント指定やプロテ クトを一度に設定できます。

オート分類再生モードで画像を表示する

- 再牛時に「▶ボタンを押して再生モー ドメニューを表示し、ロータリーマ ルチセレクターで聞を選び、®ボタ ンを押す



- 分類項目の一覧画面が表示されます。 分類項目についての詳細は、「分類の 種類と内容」(□68) をご覧ください。
- 撮影画像のある分類には、画像が表示されます。
- 2 項目を選び、のボタンを押す

- 選んだ項目の画像が1コマ表示されます。
- 再生中の項目のアイコンが画面右上に表示され ます。
- **60** ボタンを押すと、表示した画像をお気に入り フォルダーに分類できます(\square 72)。





オート分類再生で画像を探す

分類の種類と内容

項目	内容
望 笑顔	笑顔撮影モード(◯◯52)で撮影した画像を表示します。
≜ 人物	 ▲ (オート撮影) モード (□22) で顔認識 (□112) して 撮影した画像、シーンモード (□35) の [ポートレート] *、 [夜景ポートレート] *、[パーティー]、[逆光] *で撮影した 画像を表示します。
■ 風景	シーンモードの [風景] **で撮影した画像を表示します。
₾ 夜景	シーンモードの [夜景] [※] 、[夕焼け]、[トワイライト]、[打ち上げ花火] で撮影した画像を表示します。
₩ 接写	シーンモードの [クローズアップ] **または、 △ (オート撮影) モードのマクロ (◯33) で撮影した画像を表示します。
11 料理	シーンモードの [料理] (二44) で撮影した画像を表示します。
県 動画	動画モード(🎞 77)で撮影した動画を表示します。
☑ 編集済み画像	簡単レタッチ(□58)、D-ライティング(□59)、トリミング(□60)、スモールピクチャー(□61)で作成した画像を表示します。
□ その他の画像	他の分類項目に該当しない画像を表示します。

※ シーンモードの [おまかせシーン] (□36) で切り換わった場合も含みます。

▼ オート分類再生モードについてのご注意

- ・1つの分類項目で表示できるのは、各999コマまでです。撮影時にすでに999コマある 分類項目に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録できず、オート分類再 生モードで表示できません。通常の再生モード(口28)または撮影日一覧モード(口64) で表示してください。
- ・ 内蔵メモリーまたはSDカードからコピーした画像や動画(□377)は、オート分類再生モードでは表示できません。
- ・このカメラ以外で記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示できません。

オート分類再生モードの操作

オート分類再生の一覧画面では、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容	
項目を選ぶ		ロータリーマルチセレクターを回すか、 ▲▼ ◀ ▶を押します。	10
1コマ表示にする	®	選んだ項目の画像を1コマ表示します。	29
画像を削除する	Ó	選んだ項目の画像を、すべて削除します。 表示される削除確認画面で [はい] を選 びます。	28
再生モードを切り換 える	Þ	再生モードメニューを表示します	9
撮影モードに切り換える	•	▲ボタンまたはシャッターボタンを押すと、 直前の撮影モードになります。	28

オート分類再生メニュー

オート分類再生モードの1コマ表示でMENUボタンを押すと、以下のメニューが表示されます。

簡単レタッチ	□ 58	プロテクト設定	118
D-ライティング	□ 59	画像回転	119
プリント指定	<u></u> 97	スモールピクチャー	Д61
スライドショー	117	音声メモ	Д62
削除	118		

▼ [プリント指定] についてのご注意


選んだ分類以外の画像がすでにプリント指定されていると、[選択した画像以外のプリント指定を残しますか?] という確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと、前回の設定内容に今回の設定内容が追加されます。[いいえ] を選ぶと、前回の設定は削除され、今回の設定だけが残ります。

今回の設定内容を追加することで設定コマ数が99コマを超える場合は、[枚数制限を超えています。選択した画像以外のプリント指定を取り消しますか?] という確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと前回の設定は削除され、今回の設定だけが残ります。

お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)

撮影した画像を旅行や結婚式などのイベントごとにお気に入りフォルダーへ 登録して分類できます。フォルダーへ登録すると、見たいイベントだけを再生 できます。また、1つの画像を複数のフォルダーに登録することもできます。

分類/再生の手順



お気に入りフォルダーを準備する

画像を分類するお気に入りフォルダーのデザイン (アイコン) を変更しておくと、フォルダーにどのような分類で画像を登録したか分かりやすくなります。 画像をお気に入りフォルダーに登録した後でもアイコンを変更できます。

- 1 再生時に ► ボタンを押して再生モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで値を選び、®ボタンを押す
 - お気に入りフォルダーが一覧表示されます。



- 2 お気に入りフォルダーを選び、MENUボタンを押す
 - アイコン選択画面が表示されます。



お気に入	り再生	
01	02	03
04	05	06
07	08	09
MENU 7-1	イコン選択	

3 アイコンの色を選び、®ボタンを押す



- **4** アイコンを選び、®ボタンを押す
 - アイコンが変更され、手順2のお気に入り再生画面に戻ります。



▼ お気に入りフォルダーのアイコン設定についてのご注意

お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵メモリーまたはSDカードごとに設定してください。アイコン設定をしていない内蔵メモリーまたはSDカードでお気に入り再生をすると、アイコンは数字アイコン(初期設定)で表示されます。内蔵メモリーのお気に入りフォルダーアイコンを変更するときは、SDカードをカメラから取り出してください。

画像をお気に入りフォルダーに分類する

撮影した画像をお気に入りフォルダーに登録して分類できます。お気に入りフォルダーに登録しておくと、画像を探すときに見つけやすくなります。

- **1** 再生モード (□28)、撮影日一覧モード (□64) またはオート分類再生 モード (□67) で画像を再生する
- 2 お気に入りの画像を選び、のボタンを押す
 - 1コマ表示にしてのボタンを押してください。
 - ・お気に入り登録画面が表示されます。



- 3 ロータリーマルチセレクターでお気に入りフォルダーを選び、⋒ボタンを押す
 - お気に入りフォルダーに画像が登録されます。



▼ お気に入り登録についてのご注意

- ・1つのお気に入りフォルダーに登録できる画像は、最大200コマまでです。
- ・選んだ画像がすでにお気に入りフォルダーに登録されているときは、登録されているお気に入りフォルダーのチェックボックスがオン(▼)になります。
- 1つの画像を複数のお気に入りフォルダーに登録できます。
- ・画像をお気に入りフォルダーに登録しても、画像データはコピーや移動されません (□76)。
- 動画はお気に入りフォルダーに登録できません。

🔍 関連ページ

お気に入りフォルダーの画像を再生する

お気に入り再生モードにすると、画像を登録したお気に入りフォルダーを選んで画像を表示できます。1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、画像の編集または音声メモの録音/再生ができます。

- 再生時に

 ボタンを押して再生モード
 メニューを表示し、ロータリーマルチセ
 レクターで

 「を選び、

 「ボタンを押す
 - お気に入りフォルダーが一覧表示されます。画像が登録されたお気に入りフォルダーは、フォルダー内の画像が表示されます。



お気に入り再生

2 お気に入りフォルダーを選び、∞ボタンを押す



- 選んだお気に入りフォルダーの画像が、1 コマ表示されます。
- 再生しているお気に入りフォルダーのアイコン が画面右上に表示されます。



お気に入りを解除する

お気に入り再生モードの1コマ表示(上記の手順2) で®ボタンを押すと、お気に入り解除確認画面が表示されます。

[はい] を選んで®ボタンを押し、お気に入りを解除します。解除をやめるときは、「いいえ」を選びます。



▼ お気に入りの「解除」と「削除」の違いについて

カ気に入り再生は、お気に入りフォルダーに登録した元の画像を再生します(□76)。お気に入り再生中に画像を削除(□28、63、69、118) すると、お気に入りフォルダーに登録した元の画像が削除されます。画像を削除しないでお気に入りフォルダーから解除するには、必ずお気に入りの解除を行ってください。

お気に入り再生モードの操作

お気に入りフォルダーの一覧表示画面では、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容	
お気に入りフォル ダーを選ぶ		ロータリーマルチセレクターを回すか、 ▲▼ ◀▶ を押します。	10
1コマ表示にする	®	選んだお気に入りフォルダーの画像を1コマ表示します。	29
画像を削除する	ű	選んだお気に入りフォルダーの画像を、すべて削除します。表示される削除確認画面で [はい] を選びます。	28
お気に入りフォル ダーのアイコンを変 更する	MENU	お気に入りフォルダーのアイコンを変更し ます。	71
再生モードを切り換 える	•	再生モードメニューを表示します。	9
撮影モードに切り 換える	•	▲ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	28

お気に入り再生メニュー

お気に入り再生モードの1コマ表示でMENUボタンを押すと、以下のメニューが表示されます。

簡単レタッチ	□158
D-ライティング	□159
プリント指定	□ 97
スライドショー	117
削除	118
プロテクト設定	□ 118
画像回転	119
スモールピクチャー	Ш61
音声メモ	□162


▼ [プリント指定] についてのご注意

選んだフォルダー以外の画像がすでにプリント指定されていると、[選択した画像以外のプリント指定を残しますか?] という確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと、前回の設定内容に今回の設定内容が追加されます。[いいえ] を選ぶと、前回の設定は削除され、今回の設定だけが残ります。

今回の設定内容を追加することで設定コマ数が99コマを超える場合は、**「枚数制限を超えています。選択した画像以外のブリント指定を取り消しますか?**] という確認画面が表示されます。**[はい]** を選ぶと前回の設定は削除され、今回の設定だけが残ります。

お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)

画像をお気に入りに登録しても、画像データはお気に入りフォルダーにコピーや移動されません。お気に入りフォルダーには、画像のファイル名が登録されます。お気に入り再生は、お気に入りフォルダーに登録されているファイル名から画像を呼び出して再生します。お気に入り再生中に画像を削除(□28、63、69、118)すると、お気に入りに登録した元の画像が削除されます。削除をする場合はご注意ください。



動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

- 1 撮影時に ▲ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで 県を選び、®ボタンを押す
 - 液晶モニターに、記録できる時間が表示されます。





2 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始する

- ピントは画面中央にある被写体に合います。
- 液晶モニターで記録できる残り時間の目安を確認できます。





- 撮影を終了するには、もう一度シャッターボタンを全押しします。
- 内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または記録時間が25分に達したときは、撮影が自動的に終了します。

▼ 動画撮影についてのご注意

- ・動画撮影を開始すると光学ズームは使えません。
- ・ 電子ズームは動画撮影の開始前は使えませんが、動画撮影中は2倍まで作動します。
- 動画モードでは、静止画の撮影モードに比べて画角(写る範囲)が小さくなります。
- マクロモード(□33)を使えます。フラッシュモード(□30)やセルフタイマー(□32)、露出補正(□34)は使えません。
- 動画撮影中にマクロモードの設定や変更はできません。撮影を開始する前に設定してください。

▼ 動画の記録についてのご注意

撮影終了後、撮影画面になるまでは画像の記録中です。**バッテリー/SDカードカバーを開けないでください**。動画の記録中にSDカードやバッテリーを取り出すと、動画が記録されないことや、撮影した動画やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

動画撮影の設定を変更する

動画メニューで [**動画設定**]、[**AFモード**] および [**電子式手ブレ補正**] を変更できます (〇)78)。

動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)

動画メニューで**「動画設定**]、[**AFモード**] および [**電子式手ブレ補正**] を変 更できます。

動画モードで、MENUボタンを押して動画メニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで設定してください。

県 動画設定

県(動画)に設定→MENU(動画メニュー)→ **県** 動画設定

撮影する動画の種類を選びます。

種類	画像サイズとフレーム数
™ TV再生 640★ (初期設定)	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒
図 TV再生 640	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒
ದ カメラ再生 320★	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒
□ カメラ再生 320	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒

● 動画の記録可能時間

種類	内蔵メモリー(約44 MB)	SDカード (512 MB)
III TV再生 640★ (初期設定)	40秒	約7分30秒
III TV再生 640	1分19秒	約14分50秒
ႍ カメラ再生 320★	1分19秒	約14分50秒
◯ カメラ再生 320	2分36秒	25分

※ 数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。このカメラで記録できる動画1ファイルの記録可能時間は、最大25分です。 SDカードの残量にかかわらず、撮影時の画面に表示される記録可能時間は、最大25分です。

🔍 関連ページ

M AFモード

県(動画)に設定 → MENU (動画メニュー) → 🕅 AFモード

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。

種類	内容
闘シングルAF (初期設定)	シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押ししている間はピントを固定(AFロック)します。撮影中は、そのピントで固定します。
艦常時AF	撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 撮影中にカメラの動作音が録音されることがあります。動作 音が気になるときは、[シングルAF] に設定して撮影することをおすすめします。

№ 電子式手ブレ補正

県(動画) に設定 → MENU (動画メニュー) → 🖓 電子式手ブレ補正

動画撮影時の電子式手ブレ補正を設定します。

種類	内容
《 ON (初期設定)	動画撮影時に手ブレの影響を軽減します。
OFF OFF	電子式手ブレ補正を行いません。

電子式手ブレ補正の設定状態は、撮影時の画面で確認できます([OFF] のときは、何も表示されません)(\square 6)。

動画を再生する

1コマ表示(□28)で動画設定(□78)のアイコンが表示されている画像が動画です。 ® ボタンを押すと、再生できます。

再生中は、ズームレバー**T/W**で音量を調節できます。 ロータリーマルチセレクターを回すと早送り/巻き 戻しできます。

画面上部には操作パネルが表示されます。ロータ リーマルチセレクターの ▼ ▶を押して操作パネルの ボタンを選ぶと、以下の操作ができます。





1616 AF:			+ rix	
機能	ボタン	内容		
巻き戻し	44	∞ボタンを押している間、巻き戻します。		
早送り	Þ	凾ボタンを押している間、早送りします。		
一時停止	П	 ★ アンとけっているというできます。 一時停止中に、画面上部の操作ボタンで、以下の操作ができます。 ● ※ボタンを押すと、1コマ戻ります。押し続けると、連続してコマ戻しします。** ● ※ボタンを押すと、1コマ進みます。押し続けると、連続してコマ送りします。** ● ※ボタンを押すと、再生を再開します。 		
再生終了	•	∞ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。		

※ ロータリーマルチセレクターを回してもコマ送り/コマ戻しできます。

動画ファイルを削除する

1コマ表示(□28)やサムネイル表示(□54)で動画を選んで**値**ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。

[はい] を選んで®ボタンを押し、動画ファイルを削除します。削除をやめるときは、[いいえ]を選びます。



音声を録音する

音声レコードモードでボイスレコーダーのように、内蔵メモリーやSDカードに音声を録音できます。

- 撮影時に ▲ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターでシーンモードを選ぶ
 - ・シーンモードアイコンは前回設定したアイコンが表示されます。初期設定ははばくおまかせシーン)です。





- 2 ▶を押し、● [音声レコード] を選んで®ボタンを押す
 - 録音可能時間が表示されます。



- **3 ◆**▶を押して操作パネルの○を選び、®ボタンを押して録音を始める
 - ・録音中は表示ランプが点灯します。
 - 録音開始後、カメラを操作しない状態が約30秒続くと、節電機能が働き、液晶モニターが消灯します。いずれかのボタンを押すと、液晶モニターが再点灯します。



- ・ 音声録音中の操作→□82
- 4 ◀▶を押して操作パネルの■を選び、∞ボタンを押して録音を終了する
 - 内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または録音時間が120分に達すると、録音が自動的に終了します。

音声録音中の操作



機能	ボタン	内容
操 作 パ ネ ル の カーソルを移動 する		ロータリーマルチセレクターの◀▶を押します。 [■]: ®ボタンを押すと、録音を終了します。 [II]: ®ボタンを押すと、録音を一時停止します。 一時停止中に [Q] を選んで®ボタンを押すと録音を再開します。
インデックスを 付ける [※]		ロータリーマルチセレクターの▲▼を押します。 インデックス(しおり)を付けると、再生時に聞きたい場所を見つけやすくなります。 録音開始時のインデックスが01で、その後ロータリーマルチセレクターを押すたびに、98までのイ

**パソコンにコピーした音声データは、QuickTime などのソフトウェアで再生できますが、カメラで設定したインデックスは機能しません。

| |ンデックスを付けられます。

音声を再生する

撮影時に ▲ボタンを押して撮影モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターでシーンモードを選ぶ



- シーンモードアイコンは前回設定したアイコンが表示されます。初期設定は鑑(おまかせシーン)です。
- 2 ▶を押し、● [音声レコード] を選んで®ボタンを押す
 - ・音声レコード画面になります。



3 ロータリーマルチセレクターの◀▶を押して▶を 選ぶ



- **4** ▲▼ を押して再生する音声レコードのデータを 選び、®ボタンを押す
 - 音声が再生されます。
 - ・ 音声再生中の操作→□84



音声再生中の操作



音声レコードのデータ再生中は、ズームレバー **T/W** で音量を調節できます。 ロータリーマルチセレクターを回すと早送り/巻き戻しできます。

ロータリーマルチセレクターの**◆**▶を押して画面下部の操作パネルのボタンを選ぶと、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容
巻き戻し	44	∞ボタンを押している間、巻き戻します。
早送り	>>	・ がボタンを押している間、早送りします。
前のインデッ クスへ	44	∞ボタンを押すと、前のインデックスに戻ります。
次のインデッ クスへ	D	® ボタンを押すと、次のインデックスに進みます。
一時停止	II •	ฬオタンを押すと、一時停止します。一時停止中にがタンを押すと、再生を再開します。
再生終了		・ がボタンを押すと、再生を終了します。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

音声データを削除する

音声の再生中に**値**ボタンを押すか、音声レコード画面で削除する音声データを選んで**値**ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。[はい] を選んで®ボタンを押し、音声データを削除します。削除をやめるときは、[いいえ] を選びます。



音声データをコピーする

内蔵メモリーからSDカードに、またはSDカードから内蔵メモリーに音声レコードで録音したデータをコピーできます。カメラにSDカードを入れてから操作してください。

音声レコード画面(□83 手順3)でロータリーマルチセレクターの
 を押してCOPYを選び、®ボタンを押す



- **2** コピーする方向を選び、®ボタンを押す
 - ・ ▲ → 台:内蔵メモリーからSDカードへコピーします。
 - ・ □ → 面: SDカードから内蔵メモリーへコピーします。



- **3** コピーの方法を選び、®ボタンを押す
 - ・「選択データコピー〕→手順4
 - 「全データコピー」→手順5



- 4 コピーするデータを選ぶ
 - ▶を押してデータの選択(チェックマークあり)/ 選択解除(チェックマークなし)を切り換えます。
 - 複数のデータを選べます。
 - 設定が終了したらのボタンを押します。




- 5 コピーを確認する画面が表示されたら、[はい] を選び、∞ボタンを押す
 - 音声データがコピーされます。
- ▼ 音声データコピーについてのご注意

このカメラ以外で録音した音声データについては、音声データコピー機能の動作は保証しておりません。

テレビに接続する


カメラを付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)でテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。

1 カメラの電源をOFFにする



2 カメラとテレビを接続する

AVケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。



3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える

詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。

4 カメラの ▶ ボタンを押し続けて電源を ON にする

- カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
- テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 灯したままになります。



✓ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

▼ 画像がテレビに映らないときは

セットアップメニュー(\square 121) o [ビデオ出力](\square 136)がお使いのテレビに合っているか確認してください。

パソコンに接続する

付属のUSBケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア「Nikon Transfer」を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。

カメラとパソコンを接続する前に

ソフトウェアをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、付属のSoftware Suite(CD-ROM)を使って、パソコンに「Nikon Transfer」やパノラマ写真を作成する「Panorama Maker」などのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインストール方法は、簡単操作ガイドをご覧ください。

対応OS

Windows

32 bit 版のWindows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate (Service Pack 1) Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

Mac OS X (version 10.3.9、10.4.11、10.5.5)


対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

✔ 電源についてのご注意

- パソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- 別売のACアダプター EH-62Fを使用すると、家庭用コンセント(AC 100 V)からこのカメラへ電源を供給できます。EH-62F以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

カメラからパソコンに画像を転送する

- **1** Nikon Transfer がインストールされているパソコンを起動する
- **2** カメラの電源をOFFにする
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続する



4 カメラの電源をONにする

- 電源ランプが点灯します。
- Windows Vistaの場合:[自動再生] ダイアログが表示されたら、[コン ピュータにあるフォルダに画像をコピーする-

Nikon Transfer使用〕をクリックし、 Nikon Transferを起動します。常に

Nikon Transferで画像を転送する場合は、

[**このデバイスの場合は常に次の動作を行う**] にチェックマークを入れてください。

・Windows XPの場合:

起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[Nikon Transferコンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、[OK] をクリックしてNikon Transferを起動します。常にNikon Transferで画像を転送する場合は、[この動作は常にこのプログラムを使う] にチェックマークを入れてください。

・Mac OS Xの場合:

Nikon Transferのインストールで、[**自動起動の設定**] を [**はい**] にした場合は、パソコンでNikon Transferが自動起動します。

▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

・ USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

5 Nikon Transferの起動が終わったら、画像を転送する

Nikon Transferの [転送開始] ボタンをクリックします。記録されているすべての画像がパソコンに転送されます (Nikon Transferの初期設定)。



[転送開始]ボタン

- 転送が終わると、転送先のフォルダが自動的に開きます(Nikon Transferの 初期設定)。
- ViewNX をインストールした場合は、ViewNX が自動的に起動し、転送した 画像を確認できます。
- Nikon TransferまたはViewNXの操作方法については、Nikon TransferまたはViewNXのヘルプをご覧ください。

6 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す

・カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜きます。

パソコンに接続する

② カードリーダーを使う

Nikon Transferは、カードリーダーなどの機器に入れたSDカード内の画像も転送できます。

- 2 GB以上のSDカードやSDHC規格のSDカードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がそれらのSDカードに対応している必要があります。
- ・カードリーダーなどにSDカードを挿入すると、Nikon Transferが自動起動します (Nikon Transferの初期設定)。「カメラからパソコンに画像を転送する」の手順5(口89) を参照して、画像を転送してください。
- ・内蔵メモリーのデータは、カメラでSDカードにコピーしてから(□85、120)転送してください。

🖭 パソコンで画像を表示したり音声を再生するには

- ・ 画像を保存した転送先のフォルダを開き、OS付属のビューアなどで表示してください。
- ・ 音声データは、OuickTimeなどで再生できます。

パノラマ写真に合成するには(Panorama Maker)

- シーンモードの [パノラマアシスト] 機能 (口46) を使って撮影した画像を、 Panorama Makerを使ってパノラマ写真に合成できます。
- Panorama Makerは、付属のSoftware Suite CD-ROMでインストールできます。
- Panorama Makerをインストールしたら、以下のように起動します。

Windows:

[スタート] から[すべてのプログラム] → [ArcSoft Panorama Maker 4] → [Panorama Maker 4] の順にクリックしてください。

Macintosh:

[**アプリケーション**] フォルダを開き、[**Panorama Maker 4**] をダブルクリックしてください。


• Panorama Makerの使い方は、Panorama Makerの操作画面やヘルプをご覧ください。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダ名→142

プリンターに接続する

PictBridge (□160) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントできます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、以下のとおりです。



▼ 電源についてのご注意

- ・ パソコン、プリンターなどと接続するときは、途中でバッテリーが切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- 別売のACアダプター EH-62Fを使用すると、家庭用コンセント(AC 100 V)からこの カメラへ電源を供給できます。EH-62F以外のACアダプターは絶対に使用しないでくだ さい。カメラの故障、発熱の原因となります。

🔍 画像のプリント方法について


SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に以下の方法でプリントできます。

- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。


これらの方法でブリントするときは、プリントする画像やブリント枚数などを、再生メニューの「**プリント指定**」を使って、あらかじめSDカードに設定できます(CD97)。

カメラとプリンターを接続する

1 カメラの電源をOFFにする




- **2** プリンターの電源をONにする
 - プリンターの設定を確認してください。
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する



4 カメラの電源をONにする

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① の画面が表示された後、プリント画像選択画面② が表示されます。





▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

1コマだけプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口**92**)、以下の手順でプリントしてください。

- ロータリーマルチセレクターでプリントする画像を選び、Mボタンを押す
 - ズームレバーをW(■)方向に回すと12コマ表示に、T(Q)方向に回すと1コマ表示に切り換わります。



2 [プリント枚数設定] を選び、⑩ボタンを押す



3 プリント枚数 (9枚まで) を設定し、Mボタンを押す



4 [用紙設定] を選び、®ボタンを押す



- 5 用紙サイズを選び、のボタンを押す
 - ・プリンターの設定を優先したいときは、[プリン ターの設定] を選びます。




6 [プリント実行] を選び、®ボタンを押す



7 プリントが始まる


- ・プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを 押します。



複数の画像をプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口**92**)、以下の手順でプリントしてください。

- 1 プリント画像選択画面が表示されたら、MENUボタンを押す
 - プリントメニュー画面が表示されます。



- **2** ロータリーマルチセレクターで [用紙設定] を 選び、∞ボタンを押す
 - ・プリントメニューを終了したいときは、MENUボタンを押します。



- 3 用紙サイズを選び、∞ボタンを押す
 - ・プリンターの設定を優先したいときは、[プリン ターの設定] を選びます。



4 [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、∞ボタンを押す



(PA)

プリント選択

プリントする画像 (最大99コマまで) と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで) を設定できます。

- ・ロータリーマルチセレクターを回すか、▲▶を押して画像を選び、▲▼を押してプリント枚数を設定します。
- ・プリントされる画像には、チェックマーク とプリント枚数が表示されます。枚数を 0 にすると、その画像の選択を解除できます。
- ・ズームレバーを T (Q) 方向に回すと 1 コマ表示に、W(■) 方向に回すと 12 コマ表示に切り換わります。
- 設定が終了したら の ボタンを押します。
- 表示される右の画面で、「プリント実行」 を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- ・[**キャンセル**] を選んで **∞** ボタンを押す と、プリントメニュー画面に戻ります。



全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

- 表示される右の画面で、「ブリント実行」 を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- ・[**キャンセル**] を選んで **⑩** ボタンを押す と、プリントメニューに戻ります。

DPOFプリント

[プリント指定] (二97) であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます。

- 表示される右の画面で、[プリント実行] を選び、◎ ボタンを押すと画像のプリントが始まります。
- ・[**キャンセル**] を選んで **∞** ボタンを押す と、プリントメニューに戻ります。
- [画像の確認] を選んで ® ボタンを押す と、どの画像をプリント指定したか確認で きます。もう一度 ® ボタンを押すと、画 像のプリントが始まります。





5 プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを 押します。



プリント中の枚数/総枚数


用紙設定画面では、「プリンターの設定」以外に、[L サイズ]、 [2L サイズ]、 [はがき]、 [100×150 mm]、 [4×6 in.]、 [8×10 in.]、 [Letter]、 [A3 サイズ]、 [A4 サイズ] の うち、プリンターが対応している用紙サイズを表示します。

SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

DPOF (□160) 対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントするときは、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。

- **1** 再生モードでMENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターで [プリント指定] を選び、®ボタンを押す



3 [複数画像選択] を選び、®ボタンを押す



- **4** プリントする画像(最大99コマまで)と、それ ぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定する
 - ロータリーマルチセレクターを回すか、◀▶を押して画像を選び、▲▼を押してプリント枚数を設定します。
 - プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択が解除されます。
 - ・ズームレバーを T (Q) 方向に回すと1コマ表示に、W(■) 方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
 - 設定が終了したら**®**ボタンを押します。



SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

- 5 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する
 - [**日付**] を選んで**®** ボタンを押すと、すべての画像に撮影日を印字します。
 - [撮影情報] を選んで® ボタンを押すと、すべて の画像に撮影情報(シャッタースピードと絞り 値)を印字します。
 - ・[選択終了] を選んでのボタンを押し、設定を有効にします。

プリント指定 選択終了 ビ 日付 ビ 撮影情報

プリント指定を行った画像は、再生時の画面で確認できます。



▼ 日付と撮影情報を入れてプリントするときのご注意

プリント指定で設定した**[日付]** と**[撮影情報]** は、「日付」や「撮影情報」が印字可能なDPOF対応プリンター(◯□160)で印字できます。

- ・付属のUSBケーブルでカメラをプリンターに接続して「DPOFプリント」(□96) するときは、「撮影情報」は印字できません。
- プリント指定を行った後、再び[プリント指定]を表示すると、[日付]と[撮影情報] の設定はリセットされますのでご注意ください。

√ プリント指定をすべて取り消すには

すべての画像に対するプリント指定を取り消すには、手順3で [プリント指定取消] を選び \mathbf{M} ボタンを押します。

必要性がある。

プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている 日時です。撮影後にセットアップメニューの [**日時設定**] を 変更してもプリントされる日付には反映されません。



🔍 [デート写し込み] について

セットアップメニューの [デート写し込み] (口130) を使うと、画像に直接日付を写し込んで記録できます。「デート写し込み」した画像は、日付の印字に対応していないプリンターでも「日付」を入れてプリントできます。

デート写し込みした画像は、[**プリント指定**] で日付の印字を設定しても、デート写し込みした日付のみがプリントに表示されます。

撮影に関する設定─撮影メニュー

オート撮影モードの撮影メニューまたは高感度モードの高感度メニューには、 以下の項目があります。

- 画像モード^{※1}
 □ 100
 記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を選びます。
- ・・ボワイトバランス・・画像を見た目に近い色で記録するように、光源に合わせてホワイトバランスを設定します。
- 図 測光方式□ 104カメラが被写体の明るさを測る方式を設定します。
- ISO感度設定^{※2}□□108被写体の明るさなどに応じて、ISO感度を設定します。

- **め** AFモード 口113 ピントの合わせ方を設定します。
- ※1 [**画像モード**] は、その他の撮影モードのメニューでも設定できます (動画モードを除く)。
- ※2 高感度モードでは設定できません。

撮影メニューの表示方法

カメラを▲ (オート撮影) または圏 (高感度) モードにします (□22、50)。 MENUボタンを押して、撮影メニューまたは高感度メニューを表示します。



- メニューの選択と設定にはロータリーマルチセレクターを使います(□10)。
- ・ 撮影メニューまたは高感度メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

▼ 同時に設定できない機能について

◆ 画像モード

△/쪲 に設定 → MENU (撮影メニュー) → ◆ 画像モード

画像モード(画像サイズと圧縮率の組み合わせ)を選びます。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。

画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。

	画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内容
12.hi	高画質 (4000★)	4000×3000	[標準] よりも精細な画像になります。 圧縮率は約1/4です。
12 _M	標準 (4000) (初期設定)	4000×3000	ファイルサイズと画質のバランスが良
8м	標準 (3264)	3264×2448	く、一般的な撮影に適した画像モード です。圧縮率は約1/8です。
5м	標準 (2592)	2592×1944	
Зм	エコノミー(2048)	2048×1536	[標準] よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約1/8です。
PC	パソコン (1024)	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに 適しています。圧縮率は約1/8です。
W	TV (640)	640×480	電子メールへの添付やテレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。
16:9 8M	16:9 (3968)	3968×2232	縦横比が16:9の画像を撮影できます。 圧縮率は約1/8です。

画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます(口6、7)。

- ・スポーツ連写モード(□48) と高感度モード(□50) で選べる画像モードは、[**団エコノミー(2048)**]、[**四パソコン(1024)**]、[**団 TV(640)**]、[**路 16:9(1920)**](画像サイズ1920×1080、圧縮率1/8)です。
- スポーツ連写モードと高感度モードの画像モード設定は、他の撮影モードの画像モード 設定とは連動せずに独立して記憶されます。

☑ 記録可能コマ数

内蔵メモリーや512 MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

	内蔵メモリー	SDカード ^{※1}	w2
画像モード	(約44 MB)	(512 MB)	プリント時の大きさ ^{※2}
四 高画質 (4000★)	7コマ	約85コマ	約34×25 cm
四 標準 (4000)	15⊐マ	約165コマ	約34×25 cm
■ 標準 (3264)	22□マ	約250コマ	約28×21 cm
᠍ 標準 (2592)	35□マ	約390コマ	約22×16 cm
3 エコノミー (2048)	55□マ	約615コマ	約17×13 cm
■ パソコン (1024)	188⊐マ	約2105コマ	約9×7 cm
TV (640)	353□マ	約3945コマ	約5×4 cm
16:9 (3968)	20□マ	約225コマ	約34×19 cm
(1920) (1920)	80⊐マ	約900コマ	約16×9 cm

- ※1 記録可能コマ数が10,000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ピクセル数÷プリンター解像度(dpi)× 2.54 cmで計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

岬 ホワイトバランス

♪/쪲 に設定 → MENU (撮影メニュー) → LM ホワイトバランス

人間の目には晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整が必要です。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。

Ⅲ オート(初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 設定のままで撮影できます。

肥 プリセットマニュアル

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プリセットマニュアルの使い方」(22103)をご覧ください。

☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

₩ 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

4 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

冬 フラッシュ

フラッシュを使う撮影に適しています。

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます([**オート**] のときは、何も表示されません)(\square **6**)。

【 [オート]、[フラッシュ] 以外を選んだとき

[オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを**③**(発 光禁止)に設定してください(□30)。

プリセットマニュアルの使い方

特殊な照明の下で撮影するときなど、[オート] や [電球] などの設定では望ましい結果が得られない場合に使います (赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- 2 ロータリーマルチセレクターでホワイトバランス画面の [**M** プリセットマニュアル] を選び、 ®ボタンを押す
 - ・レンズが望遠側のズーム位置になります。



3 [新規設定] を選ぶ

前回プリセットしたホワイトバランスを使いたいときは、「前回の設定」を選んで®ボタンを押してください。ホワイトバランスが前回のプリセット値に設定されます。



4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 収める



- 5 のボタンを押して、ホワイトバランス値を測定する
 - シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリセット値が新たに設定されます。
 - 画像は記録されません。

手順5で®ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影時のホワイトバランスの測定はできません。

图 測光方式

□/問 に設定 → MENU (撮影メニュー) → 図 測光方式

露出を合わせるため、被写体の明るさを測ることを「測光」といいます。 カメラが測光する方式を設定します。

■ マルチパターン(初期設定)

さまざまな撮影状況で適正な露出が得られるマルチパターン測光になります。通常の撮影では、マルチパターン測光をおすすめします。

(回) 中央部重点


画面に表示されている中央部重点測光範囲で測光します。ポートレート撮影など、重点的に画面中央部に露出を合わせたいときなどに使います。露出を合わせたい部分が画面中央部にないときは、フォーカスロック(□111)を使用してください。

▼ 測光方式についてのご注意

電子ズーム作動中は、[**測光方式**]が「中央部重点]になります。ただし、測光範囲は表示されません。

🔍 測光方式表示について

[測光方式] を [中央部重点] に設定すると、測光範囲が液晶モニターに表示されます。



□ 連写

□/圏 に設定 → MENU (撮影メニュー) → □ 連写

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。
[連写]、[BSS]、[マルチ連写] に設定すると、フラッシュは発光禁止になり、ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。

⑤ 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

□ 連写

シャッターボタンを全押ししている間、約1.2コマ/秒で最大4コマまで連写できます(画像モードが[**図 標準(4000)**]のとき)。

BSS BSS

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。 シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。

■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約7.3コマ/秒で16 コマの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録します。



- 記録される画像モードは [**団 標準 (2592)**] (オート撮影 モード時)、[**団 エコノミー (2048)**] (高感度モード時) に固定されます。
- 電子ズームは使えません。
- [ISO 感度設定] (二108) は明るさに応じて自動的に設定されます。

インターバル撮影

あらかじめ設定した撮影間隔(インターバル)で、静止画を自動的に連続 撮影します(□106)。

連写モードの設定は、撮影時の画面で確認できます([**単写**] のときは、何も表示されません)(□6)。

▼ 連写についてのご注意

画像モードやSDカードの種類により、最大連写速度が遅くなることがあります。

▼ BSSについてのご注意

BSSは静止している被写体の撮影に効果的です。しかし、動いている被写体の撮影や構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られないことがあります。

▼ マルチ連写についてのご注意

マルチ連写では、画面内に太陽や電灯などの輝度の高い被写体があると、記録した画像の上下方向に光の帯が発生することがあります。マルチ連写では、太陽や電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。

インターバル撮影の使い方

撮影間隔(インターバル) を決めて、静止画を自動的に連続撮影します。 撮影間隔は、[30 秒]、[1分]、[5分] または[10分] に設定できます。

1 ロータリーマルチセレクターで連写画面の[インターバル撮影] を選び、®ボタンを押す



インターバル設定 30 秒

2 撮影間隔を選び、®ボタンを押す

- インターバル撮影できる最大撮影コマ数は、撮影 間隔によって異なります。
 - [**30**秒]:600コマ - [**1**分]:300コマ - [**5**分]:60コマ
 - [10分]:30コマ

3 MENUボタンを押す

・撮影画面に戻ります。

4 シャッターボタンを全押しして、1コマ目の撮影 を開始する

- ・ 撮影の合間は、液晶モニターが消灯し、電源ラン プが点滅します。
- ・次のコマの撮影直前になると、自動的に液晶モニ ターが再点灯します。



5 もう一度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する

・ 内蔵メモリー /SDカードの残量がなくなったとき、または撮影コマ数が上限 に達すると、撮影が自動的に終了します。

▼ インターバル撮影についてのご注意

- ・ 途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- ・ 別売のACアダプター EH-62Fを使用すると、家庭用コンセント(AC 100 V)からこの カメラへ電源を供給できます。EH-62F以外のACアダプターは絶対に使用しないでくだ さい。カメラの故障、発熱の原因となります。

② 関連ページ

III ISO感度設定

フィルムカメラで使うフィルムのISO感度に相当する数値を設定します。ISO 感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的ですが、撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

オート (初期設定)

明るい場所ではISO 64になり、暗い場所では自動的にISO 800までISO感度が高くなります。

感度制限オート

カメラが自動的にISO感度を変更するときの範囲を [ISO 64-200] (初期設定)、[ISO 64-400] から選べます。選んだ範囲の上限値以上にISO感度は上がりません。ISO感度の上限値を設定することで、画像のざらつきを抑える効果があります。

64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

ISO感度を選んだ値に固定します。

ISO 感度を固定すると、[モーション検知](□132)は [AUTO] に設定していても作動しません。

ISO感度の設定は、撮影時の表示で確認できます(□6)。

[オート] に設定した場合、ISO 64で撮影できるときは何も表示されず、ISO 感度が自動的に上がったときに回っマークが表示されます(口31)。[感度制限オート] に設定したときは圖+ISO感度の上限値が表示されます。

✓ ISO感度 [3200] および [6400] についてのご注意

- [ISO感度設定] を [3200] または [6400] にすると、撮影時の画面の画像モードマー クが赤く表示されます。
- ・[ISO 感度設定] を [3200] または [6400] にすると、[画像モード] の [図 高画質 (4000★)]、[図 標準 (4000)]、[図 標準 (3264)]、[図 標準 (2592)]、[圏 16:9 (3968)] は選べません。

これらの画像モードのときに [ISO感度設定] を [3200] または [6400] にすると、 [**國 エコノミー(2048)**] に変更されます。 [ISO感度設定] を [3200] または [6400] 以外にすると、元の画像モードに戻ります。

び ピクチャーカラー

△/帰 に設定 → MENU (撮影メニュー) → **⊘** ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

※ 標準カラー(初期設定)

自然な色調になります。

G ビビッドカラー

はっきりした色調になります。

(4) 白黒

白黒写真になります。

€ セピア

セピア色になります。

② クール

ブル一系のモノトーンになります。

ぽ パステル

パステル調になります。

ピクチャーカラーの設定は、撮影時の画面で確認できます([**標準カラー**]のときは、何も表示されません)(□6)。また、設定に応じて、画面の色調も変わります。

AFエリア選択 [+]

♪/쪲 に設定 **→** MENU (撮影メニュー) **→ H** AFエリア選択

画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。

電子ズーム使用時は、[AFエリア選択]の設定にかかわらず、画面中央でピン ト合わせを行います。

[0] 顔認識オート(初期設定)

カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔に ピントが合います (顔認識撮影について → M112)_a

複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い 顔にピントが合います。

人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、 **AF**エリア選択が「**オート**] になり、**9**つある**AF**

[IN 15] エリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合い

J (11)


a

オート

ます。

9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体を とらえているAFエリアにピントが合います。 シャッターボタンを半押しするまで、AFエリア は表示されません。

半押しすると、ピントが合ったAFエリアが画面 に表示されます。



[13] マニュアル

画面内の99カ所からピントを合わせたい位置 を自分で選びます。

比較的動きの少ない被写体が画面中央にない場 合に適しています。ロータリーマルチセレク ターの▲▼◀▶を押して、画面に表示されてい るAFエリアを、ピントを合わせたい位置に動か してから撮影します。

フラッシュモードやマクロモード、セルフタイ マー、露出補正の設定を変更するには、のボタ ンを押していったんAFエリア選択状態を解除

AF エリア a

選択可能エリア

し、それぞれの設定を行います。もう一度®ボタンを押すと、再びAFエリ アを選べる状態になります。

● 中央

画面中央の被写体にピントが合います。 AFエリアが画面中央に常に表示されます。



② フォーカスロック撮影

AF (オートフォーカス) エリアが画面中央でも、ピントを固定(フォーカスロック)する方法を使うと、構図を工夫して撮影することができます。

ここでは、 $[\mathbf{AFTJP選択}]$ を $[\mathbf{p}\mathbf{p}]$ に設定した場合のフォーカスロックの操作方法を説明します。

1 ピントを合わせる被写体を画面中央に配置する



- 2 シャッターボタンを半押しする
 - ・ ピントが合い、AFエリア表示が緑色に点灯します。
 - 露出も固定されます。





- 3 半押ししたまま構図を変える
 - ・被写体との距離は変えないでください。



4 シャッターボタンを全押しして撮影する





顔認識撮影について

人物の顔(正面)にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。

以下のような場合は、顔認識機能が働きます。

- ・ AFエリア選択が「**顔認識オート**] のとき(□110)
- シーンモードが [おまかせシーン] (□42)、[ポートレート] (□36) または [夜景ポートレート] (□37) のとき
- ・ 笑顔撮影モードのとき (□52)

構図を決める

カメラが人物の顔(正面)を認識すると、顔が黄色い二重枠のAFエリア表示で囲まれます。



複数の顔を認識したときは、撮影モードによって以下のように動作が変わります。

撮影モード	二重枠で囲まれる顔	認識する顔の数
オート撮影モード([顔認識オート])	カメラに最も近い顔	
シーンモードの [おまかせシーン]、	※他の顔は一重枠	 最大12人
[夜景ポートレート]	※他の顔は一里件	取入 I Z 八
シーンモードの [ポ ートレート]	画面中央に最も近い顔	
笑顔撮影モード	※他の顔は一重枠	最大3人

2 シャッターボタンを半押しする

- ・二重枠で囲まれた顔にピントが合います。二重枠が緑色になりピントが固定されます。
- 二重枠が点滅しているときは、顔にピントが合っていません。もう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。
- シャッターボタンを全押しすると、シャッターがきれます。
- ・ 笑顔撮影モードでは、シャッターボタンを半押しする必要はありません。 笑顔を検出すると自動的にシャッターがきれます (□52)。



▼ 顔認識についてのご注意

- [顏認識オート]では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、 AFエリア選択は、[オート]になります。
- シーンモードの [ポートレート] または [夜景ポートレート] と、笑顔撮影モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- 以下のような場合は、カメラは人物の顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
 - 人物が横を向いている。
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。
- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(□27)の撮影では、二重枠が緑色になっていても、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、オート撮影モードなどでAFエリア選択を「マニュアル」か「中央」に切り換え、同距離にある別の被写体でピントを合わせるフォーカスロック撮影(□111)をお試しください。
- 顔認識して撮影した画像は、1コマおよびサムネイル表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます。

⋈ AFモード(オートフォーカスモード)

△/圕 に設定 → MENU (撮影メニュー) → 🕅 AFモード

ピントの合わせ方を設定します。

ы シングルAF(初期設定)

シャッターボタンを半押ししたときだけピントを合わせます。

當 常時AF

シャッターボタンを半押しするまで、常にピント合わせを繰り返します。 動きのある被写体の撮影に適しています。

同時に設定できない機能

▲ (オート撮影) モードおよび圏 (高感度) モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できないことがあります。

フラッシュモード

- [連写] の設定を [連写] 、[BSS] または [マルチ連写] にすると、フラッシュモードは ⑤ (発光禁止) に固定されます。
- [連写] の設定を [単写] または [インターバル撮影] にすると、元のフラッシュモードに戻ります。

セルフタイマー

- セルフタイマーを ON にすると、[連写] の設定に関わらず、[単写] として動作します。
- セルフタイマーを OFF にする (またはセルフタイマー撮影が完了する)と、「連写」の設定が有効になります。

連写

- [連写] の設定を [マルチ連写] にすると、[画像モード] は [画 標準 (2592)] (オート撮影モード時) または [M エコノミー (2048)] (高感度モード時) に固定されます。[ISO 感度設定] は明るさに応じて自動的に設定されます。
- [連写] の設定を [マルチ連写] 以外にすると、[画像モード]、[ISO 感度設定] は元の設定に戻ります。

ISO感度設定

・[ISO 感度設定] を [3200] または [6400] にすると、[画像モード] の [図 高画質 (4000 ★)]、[図 標準 (4000)]、[図 標準 (3264)]、[図 標準 (2592)]、[閣 16:9 (3968)] は選べません。

これらの画像モードのときに [ISO 感度設定] を [3200] または [6400] にすると、[**図 エコノミー(2048)**] に変更されます。[ISO **感度設定**] を [3200] または [6400] 以外にすると、元の画像モードに戻ります。

ホワイトバランスとピクチャーカラー

- ・[ピクチャーカラー] を [白黒]、[セピア]、または [クール] にすると、 [ホワイトバランス] は [オート] に固定されます。
- [ピクチャーカラー] を [標準カラー] 、[ビビッドカラー] 、または [パステル] にすると、元の [ホワイトバランス] の設定に戻ります。

再生に関する設定―再生メニュー

再牛メニューには、以下の項目があります。

ご 簡単レタッチ □58コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成できます。い D-ライティング □59撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。

凸 プリント指定□ プリンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。

□ **スライドショー** □117 内蔵メモリー /SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

値 削除画像を削除します。

○₁ プロテクト設定 □118 大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。


□ スモールピクチャー □ □ 61 撮影した画像から、小さいサイズの画像を新しく作ります。

● 音声メモ□ 62撮影した画像に、音声によるメモを付けます。

団 画像コピー □120内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。

再生メニューの表示方法

■ボタンを押して再生モードにします(□28)。 MENUボタンを押して、再生メニューを表示します。



- ・メニューの選択と設定にはロータリーマルチセレクターを使います(□10)。
- ・再生メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

画像選択画面の操作方法

以下のメニューでは、画像選択時に右のような画面が表示されます。

・ 再生メニュー: プリント指定の[複数画像選択] (□197)

削除の[**削除画像選択**](二118) プロテクト設定(二118)

画像回転(二119)

画像コピーの「**選択画像コピー**](□120)

セットアップメニュー: オープニング画面(□124)

以下の手順で画像を選びます。

- ロータリーマルチセレクターを回すか、
 ▶を押して画像を選ぶ
 - ・[**画像回転**]、[オープニング画面] の画像選択では、1画像しか選べません。→手順3へ
 - ズームレバーを T (Q) 方向に回すと1コマ表示に、W(■) 方向に回すと12コマ表示に切り換わります。



- 2 ▲▼を押してON/OFF (またはプリント枚数) を 設定する
 - ・ON にすると、選択画像にチェックマークが表示されます。複数の画像に設定したいときは、手順1と2を繰り返します。



3 のボタンを押して画像選択を決定する

□ スライドショー

▶ボタンを押す (再生モード) → MENU (再生メニュー) → □ スライドショー

内蔵メモリー/SDカードに記録した画像を、1コマずつ順番に自動再生します。


1 ロータリーマルチセレクターで [開始] を選び、◎ ボタンを押す

- ・画像の表示時間を変更するには、[**開始**] を選ぶ 前に [インターバル設定] を選んで®ボタンを押 し、画像の表示時間を選びます。
- 繰り返し再生するには、[開始] を選ぶ前に [エンドレス] を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン [✓] にします。



2 スライドショーが始まる

- 再生中にロータリーマルチセレクターの▶を押す と次の画像、◀を押すと前の画像を表示します (ボタンを押し続けると早送り/早戻しになります)。
- 再生中にのボタンを押すと一時停止します。



 スライドショー終了時や一時停止中に [終了] を 選び、∞ ボタンを押すと再生メニューに戻ります。 [再開] を選ぶとスライドショーを再開します。





▼ スライドショーについてのご注意

- ・ 動画 (□77) は、1フレーム目だけを表示します。
- スライドショーを連続再生できる時間は、[エンドレス] に設定している場合も含め、 最大約30分です(口134)。

血 削除

■ボタンを押す(再生モード) → MENU(再生メニュー) → 毎 削除

画像を削除します。

削除画像選択

画像選択の画面で、画像を選んで削除します(操作方法→□116)。

全画像削除

すべての画像を削除します。

✓ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せないため、ご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- ●マークが表示されている画像は、プロテクト(保護)されているので削除されません。

○ プロテクト設定

▶ボタンを押す(再生モード) → MENU(再生メニュー) → Φπ プロテクト設定

大切な画像を誤って削除しないように、画像にプロテクト(保護)を設定できます。

画像選択の画面で、画像を選んで設定します(操作方法→□116)。 ただし、内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、□135)すると、 プロテクト設定した画像も削除されるので、ご注意ください。

プロテクト設定した画像は、カメラでの再生時に ◎ マーク(□7、55)が表示されます。

個 画像回転

■ボタンを押す (再生モード) → MENU (再生メニュー) → 和 画像回転

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向き(縦横位置)を設定します。 静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。 撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向 に180度まで回転できます。

画像選択の画面で回転する画像を選ぶ(□116)と画像回転画面が表示されま す。ロータリーマルチセレクターの◀または▶を押すと90度回転します。



反時計方向に 90 度回転







時計方向に 90 度回転

⋒ボタンを押すと、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報が記録さ れます。

ĽΞΠ 画像コピー

「■ボタンを押す(再牛モード) → MENU(再牛メニュー) → 🖫 画像コピー

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへ コピーできます。

1 ロータリーマルチセレクターでコピーする方向を 選び、のボタンを押す

す。

・ □ → 面: SD カードから内蔵メモリーへコピーしま す。



2 コピーの方法を選び、のボタンを押す

「選択画像コピー」:画像選択の画面(□116)で、 画像を選んでコピーします。

「全画像コピー」: すべての画像をコピーしま す。



■像コピーについてのご注意

- コピーできるファイルの形式は、JPEG、AVI、WAVです。これ以外の形式のファイル はコピーできません。
- ・画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」(□62) も画像と同時にコピーします。
- ・「音声レコード機能 | (□81) で録音したデータは、「音声データコピー」(□85) でコ ピーできます。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して いません。
- [プリント指定] (□□97) した画像をコピーしても、プリント指定の設定内容はコピー されません。「**プロテクト設定**](□□118) した画像をコピーすると、コピー先の画像も プロテクトされます。
- 内蔵メモリーまたは SD カードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モード (□167) では表示できません。
- ・ お気に入り登録(□272)した画像をコピーしても、お気に入り登録の登録内容はコピー されません。

[撮影画像がありません]のメッセージについて

SDカードに画像が記録されていないときに再生モードに切り換えると、「撮影画像があり ません] と表示されますが、MENUボタンを押すと画像コピー画面が表示され、内蔵メモ リーの画像をSDカードにコピーできます。

② 関連ページ

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

セットアップメニューには、以下の項目があります。

MEHU	メニュー切り換え	123
	メニューの表示形式を切り換えます。	
Ü	オープニング画面	124
	電源をONにしたときに表示される「オープニング画面」について設	定します。
⊕	日時設定	125
	内蔵時計を合わせます。	
	モニター設定	128
	モニター表示設定、撮影後の画像表示、画面の明るさを設定	します。
DATE	デート写し込み	130
	画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	
(4)	手ブレ補正	131
	静止画の撮影時に手ブレ補正を行うかどうかを設定します。	
60g	モーション検知	132
	静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション	ノ検知」機
	能を設定します。	
ED	AF補助光	133
	AF補助光の点灯/非点灯を設定します。	
	電子ズーム	133
	電子ズームの動作を設定します。	
4 >>	操作音	134
	操作音について設定します。	
Ð	オートパワーオフ	134
	待機状態に入るまでの時間を設定します。	
	メモリーの初期化/カードの初期化(フォーマット)	135
	内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	
Þ	言語/Language	136
	画面に表示される言語を設定します。	
.	ビデオ出力	136
	テレビとの接続に必要な設定を行います。	
	目つぶり検出設定	136
	顔認識撮影(◯◯112)したときに、目つぶりを検出するかど	うかを設
_	定します。	~~.
0	設定クリアー	138
	各種設定を初期状態に戻します。	~
Ver.	バージョン情報	140
	ファームウェアの情報を表示します。	

セットアップメニューの表示方法

メニュー画面を表示して、ਊ(セットアップ)タブを選びます。

MENU ボタンを押してメニュー画面を 表示する





- 2 ロータリーマルチセレクターの ◀を押す
 - タブが選べるようになります。



3 ▲▼を押して**¥**タブを選ぶ



- **4** ▶または®ボタンを押す
 - セットアップメニューの項目が選べるようになります。
 - ・メニューの選択と設定には、ロータリーマルチセレクターを使います(□10)。
 - セットアップメニューを終了するには、MENU ボタンを押すか、◀を押して撮影または再生のタブを選びます。



M メニュー切り換え

MENUボタンを押す **→ ¥** (セットアップメニュー) (□122) **→** 厨 メニュー切り換え

メニューの表示方法を切り換えます。

文字タイプ (初期設定)

メニュー名を一覧表示します。



アイコンタイプ

メニューの全項目を1画面に表示できます。



川 オープニング画面

MENUボタンを押す **→ Y** (セットアップメニュー) (□122)

→ 🗓 オープニング画面

カメラの電源をONにしたときに液晶モニターに表示されるオープニング画面を設定します。

なし (初期設定)

オープニング画面を表示しません。

COOLPIX

オープニング画面を表示します。

撮影した画像

内蔵メモリー/SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。 画像選択の画面で画像を選び(◯116)、⑩ボタンを押します。 登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープニング画面に残ります。

・ [画像モード] (□100) を [16:9] にして撮影した画像、およびトリミング (□60) やスモールピクチャー (□61) で作成した画像サイズ 320 × 240 以下の画像は選べません。

④ 日時設定

MENUボタンを押す **→ ** (セットアップメニュー) (□122) **→ ②** 日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。

海外旅行などに便利なワールドタイム(時差を自動的に計算する機能)も設定できます。

日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。

表示される設定画面の操作方法は以下のとおりです。

- ・ ◀▶:項目(年、月、日、時、分、年月日の並び順)を移動します。
- ▲▼:項目の内容を合わせます。
- : 設定が有効になります。

ワールドタイム

自宅(♠)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)を設定します。また、訪問先(♠)のタイムゾーンを登録すると、自宅(♠)との時差(□127)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

時差のある地域で使うには

- ロータリーマルチセレクターで [ワールドタイム] を選び、®ボタンを押す
 - ワールドタイム画面が表示されます。



2 [→ 訪問先] を選び、⋒ボタンを押す

・訪問先の時計に切り換わります。



3 ▶を押す

地域の設定画面が表示されます。



4 ◀または**▶**を押して訪問先のタイムゾーン(都市名) を選ぶ

- ・夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域で使うときは、▲を押して画面上部に��マークを表示します。夏時間の設定がオンになり、時間が1時間進みます。オフにするときは、▼を押してください。
- のボタンを押して、訪問先を決定します。
- 訪問先の時計に設定しているときは、撮影時の画面にシマークが表示されます。





▼ 時計用電池について

カメラの内蔵時計は、カメラのバッテリーとは別の時計用電池で動いています。カメラに バッテリーを入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、 数日間、設定した日時を記憶できます。

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で[合自宅]を選び、のボタンを押してください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で [合 自宅] を選び、[→ 訪問先] と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。

夏時間の設定について

夏時間(サマータイム)が始まったときや終わったときは、手順4の地域設定画面で、夏時間のオンとオフを切り換えてください。

❷ タイムゾーンについて (□19)

時差とタイムゾーンの関係は以下の表をご覧ください。 この表にない時差は、正しい時刻を [**日時設定**] で合わせてください。

時差 +/-	タイムゾーン	時差 +/-	タイムゾーン
-20	Midway, Samoa(ミッドウェー、 サモア)	-8	Madrid, Paris, Berlin(マドリー ド、パリ、ベルリン)
-19	Hawaii, Tahiti(ハワイ、タヒチ)	-7	Athens, Helsinki, Ankara(アテ ネ、ヘルシンキ、アンカラ)
-18	Alaska, Anchorage(アラスカ、 アンカレッジ)	-6	Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama(モスクワ、ナイロビ、 リヤド、クウェート、マナマ)
-17	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver(ロサンゼルス、シア トル、バンクーバー)	-5	Abu Dhabi, Dubai(アブダビ、 ドバイ)
-16	MST (MDT): Denver, Phoenix (デンバー、フェニックス)	-4	Islamabad, Karachi(イスラマ バード、カラチ)
-15	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City(シカゴ、ヒュース トン、メキシコシティー)	-3.5	New Delhi(ニューデリー)
-14	EST (EDT): New York, Toronto, Lima(ニューヨーク、トロント、 リマ)	-3	Colombo, Dhaka(コロンボ、 ダッカ)
-13	Caracas, Manaus(カラカス、 マナウス)	-2	Bangkok, Jakarta(バンコク、 ジャカルタ)
-12	Buenos Aires, Sao Paulo(ブエノ スアイレス、サンパウロ)	-1	Beijing, Hong Kong, Singapore (北京、香港、シンガポール)
-11	Fernando de Noronha(フェルナンド・デ・ノローニャ)	±0	Tokyo, Seoul(東京、ソウル)
-10	Azores(アゾレス)	+1	Sydney, Guam (シドニー、グア ム)
-9	London, Casablanca(ロンドン、 カサブランカ)	+2	New Caledonia(ニューカレドニア)
		+3	Auckland, Fiji(オークランド、

+3

フィジー)

ロ モニター設定

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□122) → **□** モニター設定

以下の項目を設定します。

モニター表示設定

撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します(□129)。

撮影後の画像表示

[ON] (初期設定):撮影直後に、撮影した画像を表示してから撮影画面に

戻ります。

[OFF]:撮影直後に、撮影した画像を表示しません。

画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。初期設定は[3]です。

モニター表示設定について

画面に表示される情報に関する設定を行います。

液晶モニターの表示内容については→□6

	撮影時	再生時
情報ON		2000/08/15 18:20 0004JPG
情報AUTO (初期設定)	[情報ON] と同じ表示が数秒間 わります。	続いた後、 [情報OFF] に切り換
情報OFF		
方眼+ 情報AUTO	● (オート撮影) モードまたは 圏 (高感度) モードのときに [情報AUTO]の表示内容に加えて、 構図を決める際の参考となる格子線を表示します。 他の撮影モードでは、[情報AUTO] と同じです。	200906/15 1530 00004 FG 00004 FG 00004 FG 4/ 4/ 4/ 1 [情報AUTO] と同じです。

皿 デート写し込み

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□122) → m デート写し込み

画像に直接日時を写し込みます。日付の印字(①98)に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。

OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

年・月・日

撮影した画像の右下に、日付を写し込みます。

年・月・日・時刻

撮影した画像の右下に、日付と時刻を写し込みます。

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認できます([OFF] のときは何も表示されません)(\square 6)。

▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- ・ [画像モード] (□100) が [図 TV (640)] の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ日付が読みづらい場合があります。画像モードは [図 パソコン (1024)] 以上に設定してください。
- ・年月日の並びは、[日時設定] (□18、125) での設定と同じになります。
- ・以下の場合は、日付を写し込めません。
 - シーンモードが [${f ミュージアム}$] または [${\it パノラマアシスト}$] のとき
 - [**連写**] (二105) が [**連写**] または [**BSS**] のとき
 - スポーツ連写モードのとき
 - 笑顔撮影モードの [**目つぶり軽減**] が [**ON**] のとき
 - 動画モードのとき

「デート写し込み」と「プリント指定」について

日付や撮影情報の印刷が可能なDPOF対応のプリンターでプリントするときは、[デート **写し込み**] で日時を写し込んでいない画像でも、[**プリント指定**](①97)で撮影日時や撮影情報をプリントするように設定できます。

(場) 手ブレ補正

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□122) → (■) 手ブレ補正

静止画を撮影するときの手ブレ補正を設定します。

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影やスローシャッター撮影時に起こりがちな手 ブレを効果的に補正します。

三脚などでカメラを固定させて撮影するときは、手ブレ補正を [**OFF**] にしてください。

ON (初期設定)

静止画撮影時の手ブレを補正します。

OFF

手ブレ補正を行いません。

手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます([**OFF**] のときは、何も表示されません)(□**6、23**)。

▼ 手ブレ補正のご注意

- カメラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 液晶モニターの画像が安定してから撮影してください。
- 手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像がずれて見えることがあります。
- ・ 手ブレ補正機能を設定しても、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できないことがあります。

🕰 動画の手ブレ補正について

動画撮影時の手ブレ補正は、動画メニュー(口78)の [電子式手ブレ補正](口79)で 設定します。

MENUボタンを押す → Y (セットアップメニュー) (□122) → 🗗 モーション検知

静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設 定します。

AUTO (初期設定)

カメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するために シャッタースピードが速くなります。

ただし、以下の場合は [AUTO] に設定していてもモーション検知は作動しません。

- フラッシュが強制発光のとき
- オート撮影モードで [ISO 感度設定] (口108) を [感度制限オート]
 にしたとき、または ISO 感度を固定したとき、[マルチ連写] (口105)
 に設定したとき
- 一部のシーンモード(口36~41)のとき
- スポーツ連写モードのとき
- 高感度モードのとき

OFF

モーション検知をしません。

モーション検知の設定は、撮影時の画面で確認できます(**[OFF]** のときは、何も表示されません)(\square 6、23)。

カメラがブレを察知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示は緑色に変わります。

▼ モーション検知のご注意

- モーション検知を設定しても、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減できないことがあります。
- 極端にブレているときや暗すぎるときは、モーション検知が作動しないことがあります。
- 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

■ AF補助光

MENUボタンを押す → Y (セットアップメニュー) (□122) → **ID** AF補助光

AF補助光の点灯/非点灯を設定します。

AUTO (初期設定)

暗い場所などで自動的にAF補助光が点灯します。AF補助光が届く距離は、 広角側で約3.5 m、望遠側で約2.5 mです。ただし、[AUTO] に設定して いても、一部のシーンモードではAF補助光が点灯しません(□36~41)。

OFF

AF補助光は点灯しません。暗い場所などでピントが合いにくくなることがありますので、ご注意ください。

回 電子ズーム

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (◯(122) → 回 電子ズーム

電子ズームの動作を設定します。

ON (初期設定)

光学ズームが最も望遠側にある状態でズームレバーを**T**(Q)方向に回すと、電子ズーム(□25)が作動します。

OFF

電子ズームは作動しません(動画撮影時を除く)。

▼ 電子ズームについてのご注意

- ・電子ズーム作動中はAFエリア(□110)が[中央]に固定されます。
- ・以下の場合、電子ズームは使えません。
 - シーンモードが[**おまかせシーン**]、[**ポートレート**]または[**夜景ポートレート**]のとき
 - 笑顔撮影モードのとき
 - [連写] (□105) が [マルチ連写] のとき
 - 動画撮影開始前(動画撮影中は2倍まで作動)
- ・電子ズームが作動すると「測光方式」は「中央部重点」になります。

●》 操作音

MENUボタンを押す **→ Y** (セットアップメニュー) (□122) **→ •** 操作音

操作音について設定します。

設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)、合焦音(電子音2回:ピントが合ったとき)、警告音(電子音3回:禁止動作を行ったときなど)およびオープニング音の「ON」(初期設定)/「OFF」を設定します。

シャッター音

シャッターをきったときのシャッター音の**[ON**](初期設定)/ [**OFF**] を設定します。

② オートパワーオフ

MENUボタンを押す **→ Y** (セットアップメニュー) (□122) **→** む オートパワーオフ

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が過ぎると、カメラはバッテリーの消耗を抑えるために液晶モニターを消灯し、待機状態(口17)に入ります。待機状態になると、電源ランプが点滅し、何も操作しないでさらに約3分経過すると、自動的に電源がOFFになります。

このメニューでは、カメラが無操作時に待機状態に入るまでの時間を [30 秒]、 [1 分] (初期設定)、[5 分]、または [30 分] から選べます。

・ 待機状態の解除

以下のボタンを押すと、待機状態を解除できます。

- 電源スイッチ
- ・シャッターボタン
- ■ボタン

ダ オートパワーオフについてのご注意

以下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。

- メニュー表示中:3分
- ・スライドショー再生中:最大30分
- 134 · ACアダプター接続中: 30分

♪ パロー メモリー /カードの初期化(フォーマット)

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□122)


内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。


内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出してください。セットアップメニューの項目に [メモリーの初期化] が表示されます。

SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。セットアップメニューの項目に [カードの初期化] が表示されます。





✔ 初期化についてのご注意

- 内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて 削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。
- ・内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、お気に入りフォルダーのアイコン設定(□71) は初期設定(数字アイコン)に戻ります。
- 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー/SDカードカバーを開けたりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化してからお使いください。

▶ 言語/Language

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□122) → ▶ 言語/Language

画面に表示される言語を、日本語(初期設定)または英語に設定します。

圏 ビデオ出力

MENUボタンを押す → Υ (セットアップメニュー) (\square 122) → \blacksquare ビデオ出力

テレビとの接続に必要な設定を行います。

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選びます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC方式が、欧州ではPAL方式が主流です。

🖫 目つぶり検出設定

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□122) → □ 目つぶり検出設定

笑顔撮影モード(□52)以外で顔認識撮影(□112)したときに、目つぶりを検出するかどうかを設定します。

ON (初期設定)

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があるとカメラが検出したときは、液晶モニターに目つぶり確認画面を表示します。

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔が黄色い枠で囲まれます。撮 影した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます。

OFF

目つぶり検出をしません。

▼ 目つぶり検出設定についてのご注意

[連写] が [連写] 、[BSS] 、[マルチ連写] または [インターバル撮影] のときは、目つぶり検出をしません。

目つぶり確認画面の操作方法

目つぶりを検出したときは、目つぶり確認画面が表示されます。

目つぶり確認画面では、以下の操作ができます。 何も操作しないまま数秒経過すると、自動的に撮影 画面に戻ります。



機能	ボタン	内容
検出した顔を拡大 表示する	T (9)	ズームレバーを T (Q)方向に回します。
1コマ表示に戻る	W (■)	ズームレバーを W (■)方向に回します。
表示する顔を切り換える		複数の人物の目つぶりを検出した場合、拡大表示中に ◀▶ を押すと、拡大表示する顔が切り換わります。
撮影した画像を削 除する	ũ	歯 ボタンを押します。
	®	
撮影画面に戻る	♦	[®] ボタンまたはシャッターボタンを押します。

旧 設定クリアー

MENUボタンを押す → Y (セットアップメニュー) (□122) → <a>
■ 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの設定が初期設定にリセットされます。

撮影の基本機能

項目	初期設定
フラッシュモード (皿30)	AUTO
セルフタイマー (二32)	OFF
マクロモード (皿33)	OFF
露出補正(□34)	0.0

シーンモード

項目	初期設定
撮影モードメニューのシーン設定(□35)	おまかせシーン
料理モードのホワイトバランス設定(二44)	中央

スポーツ連写メニュー

項目	初期設定
スポーツ連写(二48)	連写 H
画像モード (二100)	᠍ エコノミー (2048)

高感度メニュー

項目	初期設定
画像モード (□100)	3⋒ エコノミー (2048)

笑顔撮影メニュー

項目	初期設定
目つぶり軽減(二53)	ON

動画メニュー

項目	初期設定
動画設定(□78)	TV再生 640★
AFモード (◯◯79)	シングルAF
電子式手ブレ補正(二79)	ON

撮影メニュー

項目	初期設定
画像モード (二100)	™ 標準 (4000)
ホワイトバランス (□102)	オート
測光方式(囗104)	マルチパターン
連写(囗105)	単写
ISO感度設定(□108)	オート
感度制限オート (□108)	ISO 64-200
ピクチャーカラー(皿109)	標準カラー
AFエリア選択 (二110)	顔認識オート
AFモード (皿113)	シングル AF

セットアップメニュー

項目	初期設定
メニュー切り換え(二123)	文字タイプ
オープニング画面(二124)	なし
モニター表示設定 (□128)	情報AUTO
撮影後の画像表示(□128)	ON
画面の明るさ(□128)	3
デート写し込み(□130)	OFF
手ブレ補正(□131)	ON
モーション検知(二132)	AUTO
AF補助光 (□133)	AUTO
電子ズーム(二133)	ON
設定音(二134)	ON
シャッター音(□134)	ON
オートパワーオフ(口134)	1分
目つぶり検出設定 (二136)	ON

その他

項目	初期設定
用紙設定(□93、94)	プリンターの設定
スライドショーのインターバル設定(□117)	3 秒

- [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番(□142)もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(□118)してから、[設定クリアー] を行ってください。
- ・以下のメニューの項目は、[設定クリアー]を行っても初期設定には戻りません。撮影メニュー:

[**ホワイトバランス**] のプリセットマニュアルデータ (◯◯103)

セットアップメニュー:

[日時設定] (□125)、[言語/Language] (□136)、[ビデオ出力] (□136)

Wr. バージョン情報

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) (□122) → Ver バージョン情報 カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



別売アクセサリー

充電式バッテリー	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12
充電器	バッテリーチャージャー MH-65P ^{※1}
ACアダプター	ACアダプター EH-62F ^{※2} 〈EH-62Fの取り付け方〉 (EH-62Fの取り付け方〉 (ACアダプターのコードをACアダプターの満に奥まで入れてからバッテリー室に入れてください。また、バッテリー/SDカードカバーを閉める前に、コードをバッテリー室の満に奥まで入れてください。コードが満からはみ出していると、カバーを閉めたときにカバーやコードを破損するおそれがあります。
USBケーブル	USBケーブル UC-E6
AVケーブル	オーディオビデオケーブル EG-CP14

- ※1 日本国外でお使いになるには、市販の変換プラグアダプターが必要です。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでで確認のうえ、お買い求めください。
- ※2 日本国内専用電源コード (AC 100 V対応) 付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

また、オンラインショップ(二コンダイレクト)http://shop.nikon-image.com/ でもお買い求めいただけます。

推奨SDカード

以下のSDカードの動作を確認しています。

・ 以下の容量のSDカードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用できます。


SanDisk	512 MB、1 GB、2 GB ^{*1} 、4 GB ^{*2} 、8 GB ^{*2} 、16 GB ^{*2}
TOSHIBA	512 MB、1 GB、2 GB ^{※1} 、4 GB ^{※2} 、8 GB ^{※2} 、16 GB ^{※2}
Panasonic	512 MB、1 GB、2 GB ^{※1} 、4 GB ^{※2} 、8 GB ^{※2} 、16 GB ^{※2}
Lexar	1 GB、2 GB ^{※1} 、4 GB ^{※2} 、8 GB ^{※2}

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が 2 GBの SD カードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お ■ 使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。

記録データのファイル名とフォルダ名

このカメラで撮影した静止画、動画、および音声ファイルには、以下のようなファイル名が付けられます。



- ・ファイルを保存するフォルダは、「フォルダ番号+ NIKON」(例:100NIKON) という名前で、自動的に作られます。フォルダ内のファイル数が200に達す ると、新しいフォルダが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダ 内のファイル番号が9999に達したときも新しいフォルダが作られ、ファイ ル番号は0001に戻ります。
- ・ 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 番号になります。
- ・ 音声レコード (◯◯81) のデータは「SOUND」フォルダに保存されます。
- ・パノラマアシストモード(□46)では、撮影のたびに「フォルダ番号+P_XXX」という名前のフォルダ(例:101P_001)が作られ、ファイル番号0001から始まる一連の画像が保存されます。
- ・ インターバル撮影 (□106) では撮影のたびに「フォルダ番号+ INTVL」と いう名前のフォルダ (例:101INTVL) が作られ、ファイル番号0001から始まる一連の画像が保存されます。

付録

- ・ 画像データや音声データを内蔵メモリーとSDカードの間でコピーする場合 (□85、120)、ファイル名は以下のようになります。
 - 「選択画像コピー」または「選択データコピー」: 使用中のフォルダ(または次回の撮影で使われるフォルダ)に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよびSDカード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。
 - 「全画像コピー」または「全データコピー」: データはフォルダごとにコピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+1」から連番で付けられます。 ファイル名は変わりません。
- ・フォルダ番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999に達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵 メモリー/SDカードを初期化(□135)してください。

カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れが取れないときは、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでご注意ください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでで注意ください。

カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

ご注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 バッテリーを取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。 以下の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

取り扱い上のご注意

カメラについて

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

● 水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は撮影素子の褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ずバッテリーを取り出してください。また、 カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に バッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、バッテリーやACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。 特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくいことがあります。
- ・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。ホコリやゴミなどが付着したときは、ブロアーブラ シで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く拭き 取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす るおそれがありますので充分で注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着した り、口に入ったりしないよう、充分で注意ください。

● スミアーについて

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに色のついた光の帯が表れることがあります。この現象をスミアーといいますが、故障ではありません。

スポーツ連写、マルチ連写および動画以外の撮影では、記録される画像にスミアーの影響はありません。

スポーツ連写、マルチ連写および動画の撮影では、太陽や電灯などを画面内に入れずに撮 影するようおすすめします。

バッテリーについて

● 使用上のご注意

- ・長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。
- ・ 周囲の温度が 0 ~ 40 ℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能劣化や故障の原因となります。
- ・万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたときは、すぐに使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- カメラやバッテリーチャージャーから取り外したときは、必ず付属の端子カバーを付けてください。

● 充電について

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりませんので、ご注意ください。

周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。
 バッテリーの温度が0~10℃、45~60℃のときは、充電できる容量が少なくなることがあります。

バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、充電をしません。

- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテリー性能が劣化します。
- 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリーの 温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態で は、充電ができなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣 化する原因となります。

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特に、日本国外の地域によっては入手が 困難な場合がありますので、ご注意ください。

● 低温時のバッテリーについて

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、バッテリーおよびカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意する

消耗したバッテリーを低温時に使うと、カメラが作動しないことがあります。低温時の撮影には充分に充電したバッテリーと予備のバッテリーを用意してください。予備のバッテリーは保温し、交互にあたためながらお使いください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使える場合があります。

● バッテリー接点について

バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがありますので、 で注意ください。汚れた接点は、乾いた布できれいに拭いてからお使いください。

● 残量について

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してからお使いください。

● 保管について

- バッテリーをお使いにならないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り 出してください。カメラやバッテリーチャージャーに取り付けたままにしておくと、電 源が切れていても微小電流が流れ続けることで過放電になり、使えなくなるおそれがあ ります。
- バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。
- バッテリーは付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15~25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。

● 寿命について

充分に充電したにもかかわらず、バッテリーの使用期間が極端に短くなってきたときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

● リサイクルについて



充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion 00

- 数字の有無と数値は電池 によって異なります。 画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	Ш
❷ (点滅)	カメラの時計が設定 されていません。	日付と時刻を設定してください。	125
Ø	電池の残量が少なく なりました。	バッテリーを充電または交換の 準備をしてください。	14、16
● 電池残量がありません	電池の残量がありません。	バッテリーを充電または交換し てください。	14、16
●電池が高温です	バッテリーの温度が 高温になっていま す。	電源をOFFにして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してからで使用ください。このメッセージが出ると5秒後に液晶モニターが消灯し、電源ランプの点滅が3分続くと電源は自動的にOFFになりますが、電源スイッチを押してもOFFにできます。	17
『● (赤色点滅)	ピントを合わせるこ とができません。	ピントを合わせ直してください。フォーカスロック撮影をお試しください。	26、27 111
● 記録中 しばらくお待ちくださ い	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消灯 するまでお待ちください。	27、77
● カードがロック されています	SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されています。	「Lock」を解除してください。	21
● このカードは 使えません●	SD カードへのアク セス異常です。	動作確認済みのカードを使ってください。カードの端子部分が汚れていないか確認してください。	141 20
サ カードに異常が あります		カードが正しく挿入されているか確認してください。	20
	SDカードが、このカ メラ用に初期化され ていません。	[はい]を選んで®ボタンを押し、 SDカードを初期化してください。	21

付録

	表示	意味	対処法	Щ
6	メモリー残量が ありません	データを記録する空 き容量がありませ ん。	 画像モードを変更してください。 不要な画像や音声データを削除してください。 SDカードを交換してください。 SDカードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使ってください。 	100 28、80、 84、118 20 20
		画像記録中にエラー が発生しました。	内蔵メモリー /SD カードを初期 化してください。	135
•		これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	SD カードを交換してください。内蔵メモリー/SD カードを初期化してください。	28. 80. 84. 118 20 20 135 60. 61. 100 135 62 —
	画像を保存 できません	オープニング画面に 登録できない画像で す。	「画像モード]を[16:9]にして撮影した画像、およびトリミングやスモールピクチャーで作成した画像サイズが320×240以下の画像は登録できません。	61、
		画像コピー先の容量 不足です。	コピー先の不要な画像を削除し てください。	118
•	+++ % /3	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	SD カードを交換してください。内蔵メモリー/SD カードを初期化してください。	
	音声を登録 できません	音声メモを付けられ ない画像ファイルで す。	このカメラで撮影した画像を 選んでください。動画には音声メモを付けられ ません。	62
	录した画像に目を閉 と人がいるかもしれ ません	目つぶりを検出した 画像を記録しまし た。	画像を再生して確認してください。	28、53
	1以上、お気に入り 录できません	お気に入りフォル ダーの登録画像数が 200 コマを超えまし た。	画像のお気に入り登録を解除 してください。別のお気に入りフォルダーに 登録してください。	

表示	意味	対処法	
レンズエラー 9	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エラー表示が続くときは、ニコンサービス機関までご連絡ください。	17
●通信エラー	プリンターとの通信 中に、USBケーブル が外れました。	カメラの電源をOFFにして、 USBケーブルの接続をやり直し てください。	92
システムエラー	カメラの内部回路に エラーが発生しまし た。	電源をOFFにしてバッテリーを 入れ直し、もう一度電源をONに してください。エラー表示が続く ときは、ニコンサービス機関まで ご連絡ください。	16、17
①/ プリンターエラー: プリンターを確認して ください	プリンターに異常が あります。	ブリンターを確認し、エラーの原 因を取り除いた後、[継続] を選 んで®ボタンを押し、ブリント を再開してください。**	-
①作 プリンターエラー: 用紙を確認して ください	指定したサイズの用 紙がセットされてい ません。	指定したサイズの用紙をセット した後、[継続] を選んで®ボタ ンを押し、プリントを再開してく ださい。**	_
①/ プリンターエラー: 紙詰まりです	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、 [継続]を選んで®ボタンを押し、 ブリントを再開してください。※	_
①// プリンターエラー: 用紙がありません	用紙がセットされて いません	指定したサイズの用紙をセット した後、[継続] を選んで®ボタ ンを押し、プリントを再開してく ださい。**	_
①/ / プリンターエラー: インクを確認して ください	インクに異常があり ます。	インクを確認した後、[継続] を 選んで®ボタンを押し、プリン トを再開してください。**	_
①化 プリンターエラー: インクがありません	インクがなくなりま した。	インクを交換した後、 [継続] を 選んで ® ボタンを押し、プリン トを再開してください。 [※]	
①化 プリンターエラー: ファイルが異常です	プリントする画像 ファイルに異常があ ります。	[キャンセル] を選び ® ボタンを 押して、プリントを中止してくだ さい。	_

[※] プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
	 ・電源が入っていません。 ・バッテリー残量がありません。 ・節電機能により待機状態になっています。電源スページをはなったが、 	17 22 13、17
液晶モニターに何も 映らない	イッチまたはシャッターボタンを押してください。 ・フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュ の充電中です。充電が完了するまでお待ちください。	31
	カメラとパソコンがUSBケーブルで接続されています。カメラとテレビがAVケーブルで接続されています。インターバル撮影中です。	87 86 106
液晶モニターがよく 見えない	液晶モニターの明るさを調整してください。液晶モニターが汚れています。	128 144
カメラの電源が突然	・バッテリー残量がありません。・無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。	22 134
切れる	低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。	146
撮影日時が正しく表示されない	・日時を設定していない場合は(撮影時に時計マークが点滅している)、静止画の撮影日時が「0000/00/00 00:00]、動画の撮影日時や音声レコードの録音日時が「2009/01/01 00:00] と記録されます。セットアップメニュー[日時設定]で日時を正しく設定してください。	18、125
	・ 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 高くないので、定期的に日時設定を行うことをおす すめします。	125
撮影情報や画像情報 が表示されない	セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター 表示設定] が [情報 OFF] になっています。	128
[デート写し込み] が 選べない	セットアップメニュー [日時設定] が設定されていま せん。	18、125
「デート写し込み〕を	以下の場合は、日付が写し込まれません。 ・シーンモードが [ミュージアム] または [パノラマ アシスト] のとき	40、41
有効にしたのに、日付が写し込まれない	 撮影メニュー [連写] が [連写] または [BSS] のとき スポーツ連写モードのとき 	105 48
	・ 笑顔撮影モードの [目つぶり軽減] が [ON] のとき・ 動画モードのとき	53 77

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
設定内容が初期状態に戻ってしまった	バックアップ用電池が切れたため、設定がリセットされました。	126
	バッテリーの温度が高温になっています。電源をOFFにして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してからご使用ください。ランプの点滅が3分続くと電源は自動的にOFFになりますが、電源スイッチを押してもOFFにできます。	17

●デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
HB/ Tribal \	 再生モードになっているときは、	8、28 12
撮影できない	してください。・バッテリー残量がありません。・フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。	22 31
ピントが合わない	オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。セットアップメニュー[AF 補助光]を[AUTO]にしてください。	27 133
	・電源を入れ直してください。	17
	フラッシュを使ってください。高感度モードで撮影してください。	30 50
画像がぶれる	・ 手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。	131、132
	・ 職(ベストショットセレクター)を使ってください。・ 三脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。	105 32

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
フラッシュ撮影時に、 画像に白い点が写り 込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいます。フラッシュモードを ⑤ (発光禁止)にしてください。	31
フラッシュが発光し ない	・ フラッシュモードが ⑤ (発光禁止)になっています。 ・ フラッシュが発光しないシーンモードになっています。 ・ スポーツ連写モードになっています。 ・ 笑顔撮影モードの [目つぶり軽減] が [ON] になっています。 ・ 児 モードになっています。	30 35 48 53
	撮影メニュー [連写] が [連写] 、[BSS] または [マルチ連写] になっています。	105
光学ズームが使えない		77
	 セットアップメニュー [電子ズーム] が [OFF] になっています。 以下の場合、電子ズームは使えません。 	133
電子ズームが使えない	 シーンモードが [おまかせシーン]、[ポートレート] または [夜景ポートレート] のとき 矢顔撮影モードのとき 撮影メニュー [連写] が [マルチ連写] のとき 動画の撮影開始前 (動画撮影中は 2 倍まで作動) 	36、37、 42 52 105 77
[画像モード] が選べ ない		105
	・ セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] が [OFF] になっています。	134
シャッター音が鳴ら	撮影メニュー [連写] が [連写] 、[BSS] または [マルチ連写] になっています。	105
ない	シーンモードが [ミュージアム] になっています。スポーツ連写モードになっています。場モードになっています。	40 48 77
	・ 、 と一下になりといなす。 ・ スピーカーをふさがないでください。	4、24
AF補助光が点灯しな	・セットアップメニュー [AF 補助光] が [OFF] に なっています。	133
U)	• 一部のシーンモードでは点灯しません。	36~41
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	144
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	102
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。	30 108 36

付録

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが ⑤(発光禁止)になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 露出を補正してください。 高感度モードにするが、ISO感度を上げてください。 逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを ⑥(強制発光) にしてください。 	30 24 30 34 50、108 30、41
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	34
赤目以外の部分が補正された	★②(赤目軽減自動発光)やシーンモードの[夜景ボートレート]の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が外の正されることがあります。[夜景ボートレート]以外の撮影モードで、フラッシュモードを★②(赤目軽減自動発光)以外にして撮影してください。	30、37

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダ名が変更されました。インターバル撮影中です。	- 106
画像の拡大表示ができない	動画やスモールピクチャー、320×240以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
音声メモを録音でき ない	 動画には音声メモを付けられません。 このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。 	80 62
簡単レタッチ、 D -ラ	動画は編集できません。「画像モード」を [16:9] にして撮影した画像は、 編集できません。	80 100
イティング、トリミン グ、ス モ ー ル ピ ク	ルピクチャーが可能な条件を確認してください。	57
チャーができない	このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。他のデジタルカメラでは、編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。	_

こんなときは	考えられる原因や対処法	
画像がテレビに映らない	 セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていません。 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときはSDカードを取り出してください。 	136 20
撮影した画像がオー	 表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分類されています。 このカメラ以外で撮影した画像または [画像コピー]でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示できません。 	67 120
ト分類再生モードで 再生できない	 ・内蔵メモリー/SDカード内の画像がパソコンで書き換えられると、表示できないことがあります。 ・1つの分類項目で表示できるのは、999コマまでです。すでに 999枚登録されている場合は、それ以降に撮影した画像は登録されません。 	 68
お気に入りフォルダーのアイコン設定が初期設定に戻っていたり、お気に入り登録した画像がお気に入り登録した画像がお気に入り再生できない		_
カメラをパソコンに 接続しても、Nikon Transfer が自動起動 しない	 カメラの電源が OFF になっています。 バッテリー残量がありません。 USB ケーブルが正しく接続されていません。 パソコンにカメラが正しく認識されていません。 対応 OS を確認してください。 Nikon Transfer が自動起動しない設定になっています。 Nikon Transfer については、Nikon Transfer のヘルプをご参照ください。 	17 22 88 — 87 —
プリントする画像が 表示されない	画像が記録されていないSDカードが入っています。 SDカードを交換してください。内蔵メモリーの画像 をブリントするときはSDカードを取り出してくださ い。	20
カメラ側で用紙設定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	93、94 —

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX S630

型	! 式	コンパクトデジタルカメラ
有	前効画素数	12.0メガピクセル
揖	最像素子	1/2.33型 原色CCD、総画素数12.7メガピクセル
L	ノンズ	光学7倍 ズームニッコールレンズ
	焦点距離	6.6-46.2mm(35mm判換算37-260mm相当の撮影画角)
	絞り	f/3.5-5.3
	レンズ構成	6群9枚
電	子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約 1040mm相当の撮影画角)
=	■ブレ補正	イメージセンサーシフト方式(静止画)
7	- ノレ†冊正	電子式(動画)
オ	ートフォーカス	コントラスト検出方式
		レンズ前約 60 cm ~∞
	撮影距離	・マクロモード時は約 2 cm (△ マークのズーム位置)
		~∞
	AFエリア	顔認識オート、オート(9点)、マニュアル(99点)、中央
		広視野角2.7型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万
液晶モニター		ドット
		輝度調節機能付き(5段階)
	視野率(撮影時)	上下左右とも約 97% (対実画面)
	視野率(再生時)	上下左右とも約 100%(対実画面)
副	記録方式	
	記録媒体	内蔵メモリー(約 44 MB)、SDメモリーカード
	画像ファイル	DCF、Exif 2.2、DPOF準拠
		圧縮:JPEG-Baseline準拠
	ファイル形式	動画:AVI
		音声:WAV
		・ 4000 × 3000 [高画質 (4000 ★) / 標準 (4000)]
		・ 3264 × 2448 [標準 (3264)]
-		・ 2592 × 1944 [標準 (2592)]
画像モード(記録画素数)		・ 2048 × 1536 [エコノミー (2048)] ・ 1024 × 768 [パソコン (1024)]
		• 640 × 480 [TV (640)]
		• 3968 × 2232 [16:9 (3968)]
		• 1920 × 1080 [16:9 (1920)]
		1

ISO感度 (標準出	-	 ISO 64、100、200、400、800、1600、3200、6400 オート (ISO 64 ~ 800) 感度制限オート (ISO 64 ~ 200、64 ~ 400) スポーツ連写モード、高感度モード (ISO 640 ~ 3200)
露出		
測光7	≒ + †	マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光
パリノロノ	710	
露出制	訓御	プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正
		(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
露出	車動範囲	0.6~17.8 EV(広角側)
(ISO	100)	1.8~18.8 EV(望遠側)
シャック	7—	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
シャ	ッター	• 1/1500~2秒
スピ-	- K	・ 1/4000 ~ 1/15 秒 (スポーツ連写時)
7,0	•	• 4 秒(シーンモードの [打ち上げ花火])
絞り		電磁駆動によるNDフィルター(-3 AV)選択方式
制御	没数	2(f/3.5、f/10「広角側」)
セルフタ	フィマー	約 10秒、約 2秒
内蔵フラ	• •	
		//- a a = = / ((((((
調光筆		約 0.6~5.5 m(広角側)
(ISO愿	態度設定オート時)	約 0.6~3.5 m(望遠側)
調光ス	方式	モニター発光によるTTL自動調光
インター	-フェース	Hi-Speed USB
通信	プロトコル	MTP、PTP
ビデオ出	Н力	NTSC、PALから選択可能
入出力站		オーディオビデオ出力/デジタル端子
	L L	
言語		日本語、英語の2言語
		Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 (リチウム
電源		イオン充電池:付属)×1個
		ACアダプター EH-62F(別売)
撮影可能	もして数 しゅうしゅう	 約 220コマ(EN-EL12使用時)
(電池寿	命) ※	約 220 コマ(EN-EL I 2 使用时)
寸法		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(幅×高	さ×奥行き)	約 96.5×57.5×25.5 mm(突起部除く)
質量	_ /(13-)	□ 約 140 g(バッテリー、SDメモリーカード除く)
	4	ハッシ 170g (ハシナシー、30人 Eワーカード除へ)
動作環境	-	
使用温		0~40℃
使用温	显度	85%以下(結露しないこと)

付録

- ・ 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL12をフル充電で使用時のものです。
- ※ 電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会) 規格によるものです。 測定条件は、23(±2) ℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 影、画像モード [図 標準 (4000)] です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表 示時間などにより、コマ数は変動することがあります。

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12

形式	リチウムイオン充電池
定格容量	DC 3.7 V、1050 mAh
使用温度	0~40 ℃
寸法(幅×高さ×奥行き)	約 32×43.8×7.9 mm
質量	約 22.5 g (端子カバーを除く)

バッテリーチャージャー MH-65P

電源	AC 100∼240 V、50/60 Hz、0.08∼0.05 A
定格入力容量	8∼12 VA
定格出力	DC 4.2 V、0.7 A
適用充電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12
充電時間	約 150分(残量のない状態からの充電時間)
使用温度	0~40 ℃
寸法(幅×高さ×奥行き)	約 58×27.5×80 mm
質量	約 70 g

▼ 使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

付録

このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
 - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。
 - 詳しくはプリンターの使用説明書をご参照ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

索引

マーク・英数字 RE/RF-L 47 望 笑顔撮影モード 52 ▲ オート撮影モード 22 ■ オート分類再生モード 67 ■ お気に入り再生モード 聞 高感度モード 50 ▶ 再生モード 28 職撮影日一覧モード 64 風 シーンモード 35 ❖スポーツ連写 48 ¥セットアップメニュー 121 **県**動画モード 77 Q 拡大表示 56 **60** 決定ボタン 10 W 広角ズーム 25 ▶ 再生ボタン 9、28 **前**削除ボタン 28、29、63、80、84 ▲ 撮影モードボタン 8 ■ サムネイル表示 54、55 **心** セルフタイマー 32 **♦**フラッシュモード 30 **の**ヘルプ 13 **T**望遠ズーム 25 光 マクロモード 33 MENU メニューボタン 12、99、115、122 ☑ 露出補正 34 1 コマ表示 28、29 AC アダプター 141 AF エリア選択 110 AF 表示 6、26 AF 補助光 133 AF モード 79、113 AV ケーブル 86、141 BSS 105 DPOF 160 DPOF プリント 96 DSCN 142 D- ライティング 59 EN-EL12 14 FSCN 142

ISO 感度 31、108

Nikon Transfer 87、88

Li-ion リチャージャブルバッテリー 16

Panorama Maker 87, 90 PictBridge 91, 160 RSCN 142 SD カード 20、141 SD カードスロット 20 SD カードの初期化 21、135 SSCN 142 TV 再生 78 USB ケーブル 88、92、141 .AVI 142 JPG 142 .WAV 142 ア 赤目軽減自動発光 30、31 圧縮率 100 インターバル撮影 106 打ち上げ花火 ※ 40 海·雪 🎒 37 笑顔ゲージ 36 笑顔撮影モード 52 液晶モニター 6、144 オーディオビデオケーブル 86、141 オート撮影モード 22 オートパワーオフ 134 オートフォーカス 33、79、113 オートフォーカスモード 79、113 オート分類再生モード 67 オープニング画面 124 お気に入り再生メニュー 75 お気に入り再生モード 73 お気に入り登録 72 おまかせシーン 36、42 音声データコピー 85 音声データ再生 83 音声入力/映像入力端子 86 音声メモ 62 音声レコード ● 81 音声録音 81 音量 63、80、84

カ

顔認識オート 110 顔認識撮影 112 拡大表示 56

サ

再生 28、54、55、56、63、80、83 再生メニュー 115 再生モード 28 再生モードメニュー 9 削除 28、63、80、84、118 撮影 22、24、26 撮影情報 10 撮影日一覧メニュー 66 撮影日一覧モード 64 撮影メニュー 99 撮影モードメニュー 8 サマータイム 18、126 サムネイル表示 54 三脚ネジ穴 5 シーンモード 35、36 識別子 142 時差 127 自動発光 30 絞り値 26 シャッター音 134 シャッタースピード 26 シャッターボタン 13、26

充電器 14、141 充電式バッテリー 141 常時 AF 79、113 初期化 21、135 シングル AF 79、113 ズームレバー 25 ストラップ 13 ストラップ取り付け部 5 スピーカー 5 スポーツ連写モード 48 スモールピクチャー 61 スライドショー 117 スローシンクロ 30 接写 33 設定音 134 設定クリアー 138 セットアップメニュー 121 セルフタイマー 32 セルフタイマーランプ 32、52 操作音 134 測光方式 104

夕

タイムゾーン 127 ダイレクトプリント 91 端子カバー 5 単写 105 中央部重点 104 デート写し込み 130 手ブレ補正 23、131 テレビ 86 電源 17、18、22 電源スイッチ 17、18、22 電源ランプ 17、18、22 電子式手ブレ補正 79 電子ズーム 25、133 動画再生 80 動画撮影 77 動画設定 78 動画メニュー 78 動画モード 77 トリミング 60 トワイライト 🚔 38

内蔵フラッシュ 30 内蔵メモリー 20 内蔵メモリーの初期化 135 内蔵メモリー表示 23 夏時間 18、126 日時設定 18、125

1

バージョン情報 140 パーティー 💥 37 パソコン 87 発光禁止 30 バッテリー 14、16、126 バッテリー/SD カードカバー 16、20 バッテリー残量 22 バッテリー室 5 バッテリーチャージャー 14、141 バッテリーロックレバー 16 パノラマアシスト

41、46 半押し 13 ピクチャーカラー 109 ヒストグラム表示 34 日付のプリント 98 ビデオ出力 136 表示ランプ 5、81 ピント 26、79、110 ファイル名 142 風景 ▲ 36 フォーカスロック撮影 111 フォーマット 135 フォルダ名 142 フラッシュモード 30、31 フラッシュランプ 31 プリセットマニュアル 103 プリンター 91 プリント 93、94、97 プリント指定 97 プロテクト設定 118 ベストショットセレクター 105 別売アクセサリー 141 ヘルプ 13 望遠ズーム 25 ポートレート 2 36 ホワイトバランス 102

マイク 4 マクロモード 33 マルチパターン 104 マルチ連写 105 ミュージアム 血 40 目つぶり軽減 53 目つぶり検出設定 136、137 メニュー切り換え 123 メモリー残量 22 モーション検知 23、132 モニター設定 128 モニター表示設定 128 モノクロコピー 40

ャ


夜景 🔤 38 夜景ポートレート 🖾 37 夕焼け 🖀 38 用紙設定 93、94

リチウムイオン充電池 14、141 料理 11 39、44 連写 105 レンズ 4、157 レンズバリアー 4 ロータリーマルチセレクター 10 露出補正 34

<u>ワ</u> ワールドタイム 125



 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

お願い

- ・お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- ・ より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わ せ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りくだ さい。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使 いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最 寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。
- 修理に出されるときに、SDカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

■インターネットご利用の方へ

・ ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 情報を下記の当社ホームページでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

付録

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:(03)5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

[[ייי סנים כיי	りとかり自
お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ	
お名前:	
連絡先ご住所:□自宅 □会社	
〒	
TEL:	
FAX:	
ご使用のパソコンの機種名:	
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:
OS のバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:
その他接続している周辺機器名:	
ご使用のアプリケーションソフト名:	
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:	
問題が発生した時の症状、表示された	
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお書きください)

整理番号:



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>

全国共通電話番号 0570-02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。



☎ 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間9:30~18:00(年末年始、夏期休業等を除く毎日) 携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、(03)5977-7033 におかけください。 FAXでのご相談は、(03)5977-7499 におかけくだざい。

修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。 インターネットを利用して修理の申し込みができます。

「修理見積もり」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/repair/

<インターネットをご利用できない方の修理品送り先>

(株)ニコン イメージング ジャパン 修理センター

〒230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26 電話:(045)500-3050

営業時間:9:30~17:30(土、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社定休日を除く毎日)

● 修理センターではご来所の方の窓口がございません。送付のみの対応となりますのでご了承ください。

株式会社 ニコン 株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in Japan FX9B03(10) 6MM67310-03